SHARP

取扱説明書

HDD・DVD・ビデオ 一体型レコーダー

ディー ブイ エイチアール ダブル 形名 **DV-HRW50** 形名 DV-HRW55

1. 接続・準備編

はじめにお読みください。 操作については別冊の取扱説明書 [2. 操作編] をご覧ください。

WHS HO HI-FI















G-CODE

G コードはジェムスター社の 登録商標です。


-SUIDE*

Gガイド、G-GUIDE、および G ガイドロゴは、米 Gemstar-TV Guide International, Inc. O 日本国内における登録商標です。

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- で使用の前に、「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。(7ページ)
- この取扱説明書および別冊の取扱説明書 2. 操作編 は、保証書とともにいつでも見ることができる所に必ず保 存してください。
- 保証書は、必ず購入店名・購入日などの記入を確かめてお受け取りください。
-) 製造番号は、品質管理上重要なものですから、商品本体に表示されている製造番号と保証書に記載されている 製造番号とが一致しているか、お確かめください。



- 取扱説明書は2冊あります。
 - 取扱説明書に記載しております 1. 接続・準備編 は本書を指します。
 - 取扱説明書に記載しております [2. 操作編] は別冊の取扱説明書 (2.操作編) を指します。
- 最初に本書 1. 接続・準備編 をお読みになってから 2. 操作編 をお読みください。
- 取扱説明書では、「HDD・DVD・ビデオー体型レコーダー DV-HRW50/DV-HRW55」を「本機」と表現しています。
- 取扱説明書では、ハードディスクを以降HDDと表記しています。
- 取扱説明書に掲載しているイラストは説明のため簡略化していますので、実際の表示とは多少異なる場合があります。

1.接続·準備編では、本機の接続方法と、最初に必要な設定を説明しています。

箱に入っているものを確認する付属品を確認する




3ページ

2 接続する • アンテナ、テレビ、その他の機器を接

アンテナ、テレビ、その他の機器を接続する

その他の機器

ビデオ機器、BSデコーダー、BS/CSチューナー CATVボックス、オーディオ機器など



14~33ページ

3 コンセントに電源プラグを差し込む・電源を入れる

リモコンに乾電池を入れる

34ページ

2 設定を行う

- 時計を合わせる
- 接続設定をする
- BSの設定をする
- リモコンの設定をする



36~58 ページ

すぐに使う(基本的な録画と再生)

- HDDまたはDVDにテレビ番組を録画する
- HDDまたはDVDに録画した番組を再生する
- 市販のDVDビデオまたはCDを再生する
- ビデオテープにテレビ番組を録画する
- ビデオテープを再生する

60~66 ページ

● 箱を開けて、本機とつぎの付属品が揃っているか確認してください。

リモコン×1個、単4形乾電池×2個




取扱説明書「1. 接続·準備編」(本書) 取扱説明書「2. 操作編」(別冊)





映像・音声コード(約1m20cm)×1本



アンテナケーブル(約1m20cm)×1本



保証書

● 本機の保証書は、本機の梱包箱に貼り付けています。


S映像入力端子付きテレビと接続するときは、市販のS映像コードをお使いください。



● D映像入力端子付きテレビと本体後面のHDD/DVD出力端子部 にあるD映像出力端子を接続するときは、市販のD端子ケーブル をお使いください。



● コンポーネント映像入力端子付きテレビと本体後面のHDD/ DVD出力端子部にあるD映像出力端子を接続するときは、市販 のDーコンポーネント変換ケーブルをお使いください。



お知らせ

この商品の価格には、「私的録画補償金」が含まれております

補償金は、著作権法で権利保護のため権利者に支払われることが定められています。

私的録画補償金の問い合わせ先

〒107-0052 東京都港区赤坂5丁目3番6号 赤坂メディアビル

社団法人 私的録画補償金管理協会 TEL 03-3560-3107(代) FAX 03-5570-2560

なお、あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなど のほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。

著作権について

- あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。
- 本機には、マクロヴィジョンコーポレーションおよび他の権利保有者が保有する合衆国特許および知的所有権によって保護された、著作権保護技術を搭載しています。この著作権保護技術の使用にはマクロヴィジョンコーポレーションの許可が必要であり、同社の許可がない限りは一般家庭及び、それに類似する限定した場所での視聴に制限されています。解析や改造は禁止されていますので行わないでください。
- Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.の日本国内における登録商標です。
- Gガイドは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.のライセンスに基づいて生産しております。
- 米Gemstar-TV Guide International, Inc.およびその関連会 社は、Gガイドが供給する放送番組内容および番組スケジュール情 報の精度に関しては、いかなる責任も負いません。また、Gガイドに 関連する情報・機器・サービスの提供または使用に関わるいかなる 損害、損失に対しても責任を負いません。
- 本機は、ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されて います。
- Dolby、ドルビーおよびダブルD(□□)記号は、ドルビーラボラト リーズの商標です。
- DTS、DTSデジタルサラウンドは、デジタルシアターシステムズ社の登録商標です。
- **DVP**はDVDフォーマットロゴライセンシング(株)の商標です。

はじめに

最初にお読みください	2
付属品	3
本機の取り扱いに関する	
ご注意とお知らせ	6

接続·準備

接続の予備知識	14
接続する手順	15
各入出力端子とおもな接続機器	16
アンテナ線を接続する	18
VHF/UHFアンテナの基本的な接続	. 18
地上デジタルチューナー内蔵テレビと	
接続するとき	. 19
BSアンテナを接続する	. 20
本機とテレビを接続する	21
映像・音声入力端子付きテレビと接続する。	. 22
S映像入力端子付きテレビと接続する	. 23
D映像入力端子付きテレビと接続する	. 24
コンポーネント映像入力端子付きテレビと	
接続する	. 25
ビデオデッキを接続する	26
本体後面のHDD/DVD/VHS共通	
入力端子と接続する	. 26

BSデコーダーを接続する	28
BSチューナーが内蔵されていない	
テレビと接続する	28
BSチューナー内蔵のテレビと接続する	29
BS/CSデジタルチューナーなどを	
接続する	30
CATVボックスなどを接続する	31
オーディオ機器を接続する	32
アナログ接続で音声を楽しむとき	32
デジタル接続で音声を楽しむとき	33
電源プラグを接続する・リモコンの	
準備をする	34
電源プラグをコンセントに接続する	34
リモコンに乾電池を入れる	34
リモコンの操作範囲	34
電源の入れかた・切りかた	34

設定

はじめてお使いになるときの設定 36	お手持ちのテレビを本機のリモコンで
設定の流れ36	操作する(メーカー指定)
時計を合わせる36	対応メーカーとその指定番号一覧表45
時計を合わせ直すときは	リモコン番号を設定する46
接続設定をする (接続ガイド) 38	リモコン側のリモコン番号を設定する 46
テレビ側の端子名を設定する38	本体側のリモコン番号を設定する
テレビのタイプを設定する38	リモコン操作ができないときは46
お住まいの地域を設定する	VHF/UHFのチャンネル設定47
Gガイド®のホスト局を設定する39	受信チャンネル設定のすすめかた
BSのチャンネル設定をする40	地域番号で自動設定する48
BSアンテナ電源の設定をする40	個別設定について49
BSチャンネル設定画面について41	一局ずつ手動で設定する50
BSチャンネルの設定をする41	「個別設定」で設定したチャンネルを
BS音声を設定する43	Gコード [®] で予約するときは 52
自動で時刻修正をするときは	地域番号早見表/一覧表53
(ジャストクロック設定)44	地域番号早見表53
	地域番号一覧表54
すぐに使う	
HDDまたはDVDにテレビ番組を 録画する60 HDDまたはDVDに録画した番組を 再生する	市販のDVDビデオまたはCDを 再生する63 ビデオテープにテレビ番組を録画する 64 ビデオテープを再生する

索引......67

本機の取り扱いに関するご注意とお知らせ/////

重要 必ずお読みください

■ 大切な録画の場合は……… 事前に試し録りをするなど、機器が正常に働くことを確認してから行ってください。大

切な映像はHDD(ハードディスク)に録画したままではなく、DVD-RW/-Rやビデオ

テープにダビング保存しておくことをおすすめします。

補償はできません 録音されなかった場合の録画・録音内容の補償については、ご容赦ください。

■ **著作権について……………** あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者 に無断で使用できません。また、著作権保護のための信号が記録されている放送番組の

録画・録音はできません。

■ 録画防止機能について..... 本機は、複製防止機能 (コピーガード) を搭載しており、著作権などによって複製を制限す

る旨の信号が記録されているソフト及び放送番組は録画することができません。

■ 保証について................. 本機を分解しますと、保証が無効になります。

重要

お客さままたは第三者がこの製品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害 については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

- 移動などで電源プラグを抜く場合は、電源を切った状態で行ってください。
- 電源を入れると冷却のためファンが回転します。
- 電源プラグをコンセントに差し込んだ直後や、停電からの復帰後は、電源を「入」にしても、システム調整のため数十秒は動作しない場合があります。

設置時のお願い

● 本体後面にあるファンや通風孔をふさがないでください。ファンや通風孔をふさぐと放熱の妨げとなり、故障の原因となります。

使用時のお知らせ

- ◆ 本機をご使用中、使用環境によっては本体やキャビネットの温度が若干高くなりますが故障ではありません。安心してお使いください。
- BS アンテナ電源を「入」に設定している場合は、本機の電源を切っても本体やキャビネットが多少温かく なります。

初期設定について

● 接続(15~33ページ)とリモコンの準備(34ページ)が終わったら、必ず「設定」(36~58ページ)を行ってください。

アナログ放送からデジタル放送への移行について

● デジタル放送への移行スケジュール

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定です。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。地上アナログ放送は2011年7月に、BSアナログ放送は2011年までに終了することが、国の方針として決定されています。

● アナログ放送受信チューナー内蔵の録画機器でデジタル放送を録画するには

別売りのデジタルチューナーまたはデジタルチューナー内蔵テレビと、お手元の録画機器を接続することにより、デジタル放送を録画いただけます。ただし、録画機器の種類により、接続方法は異なります。また、録画機器により録画画質は異なります。番組によっては、著作権保護の目的により、録画や一度録画した番組のダビングができない場合があります。

- ●「安全にお使いいただくために」は使う前に必ず読み、正しく安全にご使用ください。
- この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

⚠警告

人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

図記号の意味

 \bigwedge

記号は、気をつける必要があることを表しています。

0

記号は、してはいけないことを表しています。

•

記号は、しなければならないことを表しています。

企警告

煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態 のときは電源プラグを抜く

異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。電源プラグをコンセントから抜いて、販売店に修理を依頼してください。 お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。



電源プラグ を抜く



本機を落としたり、キャビネットを破損した場合は、機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



電源プラグ を抜く



内部に物や水などを入れない

異物や水が本機の内部に入った場合は、電源プラグをコンセントから 抜いて販売店にご連絡ください。そのまま 使用すると火災・感電の原因となります。




電源プラグ を抜く



異物を入れない

本機の開口部(通風孔、ディスクトレイ開閉口やビデオテープ挿入口など)から内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。特にお子さまのいるご家庭ではご注意ください。





キャビネットは絶対に開けない

感電の原因となります。内部の点検·調整·修理は販売店にご依頼ください。




分解禁止

本機を分解したり改造したりしないでください。発熱・発火・感電・けがの原因となります。 またレーザー光が目に当たると視力障害を起こす原因となります。



分解禁止




表示された電源電圧で使用する

表示された電源電圧(交流100ボルト)以外で使用すると、火災・感電の原因となります。



100V使用



電源プラグの刃および刃の付近にほこりや金属物が付着 着している場合は乾いた布で取り除く

そのままで使用すると火災・感電の原因となります。




ほこりを取る



雷が鳴り出したらアンテナ線や電源プラグには触れない 感電の原因となります。



接触禁止



次ページへつづく ▶▶▶

不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでくだ さい。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。







本機の上には花びん、水などの入った容器を置かない

水がこぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。





水を入れたり、ぬらしたりしないでください。火災・感電の原因となり ます。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。





風呂、シャワー室では使用しないでください。火災・感電の原因とな ります。



風呂、シャワー室 での使用禁止



電源コードを破損するようなことはしない

電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、 引っ張ったり、加熱したりしないでください。電源コードが破損して火 災・感電の原因となります。



禁止



電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)販売店に交換をご依 頼ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。




交換を依頼する



電源コードの上に重いものをのせたり、コードが本機の下敷きになら ないようにしてください。コードに傷がついて、火災・感電の原因とな ります。コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気付かず、重 いものをのせてしまうことがあります。






本機の通風孔をふさがない

通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがありま す。次のような使いかたはしないでください。





- 本機を押し入れや、専用のラック以外の本箱など風通しの悪い狭 い所に押し込む。
- テーブルクロスを掛けたり、じゅうたんや、布団の上に置く。

重いものを置かない

本機に乗らないでください。倒れたり、こわれたりして、けがの原因と なることがあります。特に、小さなお子さまのいるご家庭ではご注意 ください。





本機の上に重いものを置かないでください。バランスがくずれて倒 れたり、落下して、けがの原因となることがあります。








油煙、湯気、湿気、ほこりなどが多い場所に置かない


調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場所に置かな いでください。火災・感電の原因となることがあります。






冷気が直接吹き付ける所や極端に寒い所には置かない つゆがつき、漏電、焼損、故障や事故の原因となることがあります。





直接日光の当たる場所や温度の高い場所に置かない 内部の温度が上がり、火災・感電の原因となることがあります。





移動させるときは必ず接続コードを外す

移動させる場合は電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜き、アンテナ線や機器間の接続コードなど外部の接続コードを外したことを確認の上、行ってください。接続したまま持ち運ぶとコードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。またディスクやテーブは取り出しておいてください。







移動させるときは、落としたり、衝撃を与えたりしないでください。 けがや故障の原因となることがあります。

電源コードを熱器具に近づけない

コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となることがあります。





テレビ、オーディオ機器などに接続するときは、本機の 電源プラグを電源コンセントから抜く

電源を入れたまま接続すると、感電やけがの原因となることがあります







電源プラグを抜くときは電源コードを引っ張らない

コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。必ず電源プラグを持って抜いてください。





ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

感電の原因となることがあります。







電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込む

差し込みが不完全なときは、発熱したり、ほこりが付着して火災の原因となることがあります。また、刃にふれると感電の原因となることがあります。



確実に差し込む



電源プラグを根元まで差し込んでもゆるみがあるとき はコンセントに接続しない

発熱して火災の原因となることがあります。 販売店や電気工事店に コンセントの交換を依頼してください。






ディスクトレイ開閉口やビデオテープ挿入口に手を入れない

小さなお子さまがディスクトレイ開閉口やビデオテーブ挿入口から、 手を入れないようご注意ください。けがの原因となることがあります。



指のケガに注意



ひび割れ、変形、または接着剤などで補修したディスク は使用しない

飛び散ってけがの原因となることがあります。









長時間、音が歪んだ状態で使わない

スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあります。





電源を入れる前にはテレビやアンプの音量を最小にする

突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがあります。





Λ注意

お手入れのときは電源プラグを抜く

安全のため電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。抜か ずに行うと、感電の原因となることがあります。



を抜く



旅行などで長時間で使用にならないときは電源プラグ

安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。火災 の原因となることがあります。







3年に一度くらいは本機内部の清掃を販売店に依頼する

本機の内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故 障の原因となることがあります。特に、湿気の多くなる梅雨期の前に 行うと、より効果的です。なお、内部掃除費用については、販売店など にご相談ください。







タコ足配線をしない

タコ足配線をすると、感電・火災の原因となることがあります。







アンテナ工事には技術と経験が必要ですので、電気工 事店などにご相談ください

送配電線から離れたところに設置してください。アンテナが倒れた 場合、感電の原因となることがあります。

アンテナは強風の影響を受けやすいので、堅固に取り付け設置して ください。



ご相談ください



雷池についての安全上のご注意

液漏れ・破裂・発熱による大けがや失明を避けるため、下記の注意事 項を必ずお守りください。

電池は幼児の手の届く所に置かない

電池は飲み込むと、窒息の原因や胃などに止まると大変危険です。 飲み込んだ恐れがあるときは、ただちに医師と相談してください。







電池の液が漏れたときは素手でさわらない

電池の液が目に入ったときは、失明の恐れがありますので、こすらず にすぐにきれいな水で洗ったあと、ただちに医師の治療を受けてくだ さい。

皮膚や衣類に付着した場合は皮膚に傷害を起こす恐れがありますの で、すぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚の炎症など傷害の 症状があるときは、医師に相談してください。





電池は火や水の中に投入したり、加熱・分解・改造・ ショートしない。乾電池は充電しない

電池の破れつ・液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因とな ることがあります。





電池はプラス⊕とマイナス⊕の向きに注意し、機器の 表示どおり正しく入れる

間違えると電池の破れつ・液もれにより、火災・けがや周囲を汚損す る原因となることがあります。




表示どおりに入れる

指定以外の電池を使わない。新しい電池と古い電池ま たは種類の違う電池を混ぜて使わない

電池の破れつ・液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因とな ることがあります。






電池を使い切ったときや、長時間使わないときは、電池 を取り出す

電池を入れたままにしておくと、過放電により液がもれ故障、火災・け がや周囲を汚損する原因となることがあります。




電池を取り出す



高温の場所で使用しないでください

窓を閉めきった自動車の中など異常に温度が高くなる場所に放置すると、キャビネットが変形したり、故障の原因となることがあります。本機およびディスクの周囲が高温状態にならないよう十分ご注意ください。



- 発熱する機器の上には本機を置かないでください。
- 直射日光が当たる場所や熱器具の近くに置かないでください。 キャビネットや部品に悪い影響を与えますのでご注意ください。



本体後面のファンや通風孔をふさがないでください

- 本体を設置する際は、本体後面のファンや通風孔をふさがないでください。放熱を妨げ、故障の原因となります。特にテレビ台やAVラック等に収納して設置するときはご注意ください。
- 毛足の長い敷物やベッド、ソファーの上などで使用したり本機を布などでくるんで使用しないでください。放熱を妨げ、故障の原因となります。

ほこりや煙を避けてください

不安定な場所、振動の多い場所、ほこり・タバコの煙の多い場所に は置かないでください。故障や事故の原因になります。

設置するときは水平に置いてください

◆ 立てて置いたり、逆さまにするなどしたときは故障の原因となります。



本機の上には物を乗せないでください

- 本機の上に物を置かないでください。
- 本機の上のスペースが十分とれる場所に設置してください。
- 本機の上に、テレビなど重いものを置かないでください。画面にノイズが出たり、キャビネットが変形するなど故障の原因となります。



取扱いはていねいに

落下させたり、強い衝撃や振動を与えたりしないでください。故障の原因となります。持ち運びや移動の際にもご注意ください。

引っ越しや輸送のときは

- ディスクやビデオテープを取り出してから梱包してください。
 また、ふだんご使用にならないときも、ディスクやビデオテープを取り出してから、電源を切ってください。
- 落下させたり、強い衝撃や振動を与えたりしないでください。故障の原因となります。

キャビネットのお手入れについて

キャビネットの表面はプラスチックが多く使われています。ベンジン、シンナーなどでふいたりしますと変質したり、塗料がはげることがありますので避けてください。



- キャビネットやリモコンに殺虫剤など揮発性のものをかけたりしないでください。また、ゴムやビニール製品・合成皮革などを長時間接触させたままにしないでください。塗料がはげるなどの原因となります。
- ステッカーやテープなどを貼らないでください。キャビネットの変色や傷の原因となることがあります。
- キャビネットや操作パネル部分の汚れはネルなど柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れがひどいときは水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた布でからぶきしてください。

強力な洗剤を使用した場合、変色、変質、塗料がはげる場合があります。目立たない場所で試してから、お手入れすることをおすすめします。

雨天・降雪中でのご使用の場合は

雨天・降雪中でのご使用の場合は、本機を濡らさないようにご注意 ください。

結露(つゆつき)について

● 本機を寒い場所から急に暖かい場所に持ち込んだときや、冬の朝など暖房を入れたばかりの部屋などで、本機の表面や内部に結露が起こることがあります。結露が起きたときは、結露がなくなるまで電源を入れずに放置してください。そのままで使用になると故障の原因になります。

電磁波妨害について

本機の近くで、携帯電話などの電子機器を使うと、電磁波妨害など により、再生時や録画時に映像が乱れたり、雑音が発生することが あります。

磁気について

本機に磁石、電気時計、磁石を使用した機器やおもちゃなど磁気を持っているものを近づけないでください。磁気の影響を受けて、画面の色が乱れたり、ゆれたり、大切な記録が損なわれたりすることがあります。



アンテナについて

妨害電波の影響を避けるため、交通のひんぱんな自動車道路や電車の架線、送配電線、ネオンサインなどから離れた場所に立ててください。

万一アンテナが倒れた場合の感電事故などを防ぐためにも有効です。

- アンテナ線を不必要に長くしたり、束ねたりしないでください。映像が不安定になる原因となりますのでご注意ください。
- アンテナは風雨にさらされるため、定期的に点検、交換することを 心がけてください。美しい映像でご覧になれます。特にばい煙の多 いところや潮風にさらされるところでは、アンテナが傷みやすくな ります。映りが悪くなったときは、電気工事店などにご相談くださ い。

HDD(ハードディスク)について

- ◆本機は、HDDに番組を記録します。HDDには衝撃や振動、ほこりからデータを守るための安全機構が組み込まれていますが、記録したデータを失ってしまうことのないよう、つぎの点に特にご注意ください。
 - 衝撃を与えないでください。
 - 振動する場所や不安定な場所では使用しないでください。
 - 電源を入れたまま本機を動かさないでください。
 - 録画中や再生中は、電源プラグをコンセントから抜かないでください。電源を「切」にしてから電源プラグをコンセントから抜き差ししてください。
 - 急激な温度変化(毎時10℃以上の変化)のある場所では使用しないでください。
 - 寒い場所(5℃以下)や極端に暑い場所(35℃以上)での使用 は、故障の原因となります。
 - 寒いところから暖かい部屋に持ちこんで使用する場合は、しばらく放置してからお使いください。
 - 極端に寒い場所で本機を使用するときは、HDD保護のため(暖機のため)にHDDの準備が必要です。電源を入れてから使用できるまで、しばらく時間がかかります。HDD保護のため、使用温度範囲内でのご使用をお願いいたします。
- 万が一何らかの原因でHDDが故障した場合、ご自分で交換することはできません。本機を分解しますと、保証が無効になります。お早めにお買い上げの販売店、またはもよりのシャープ修理相談センター(2. 操作網 189ページ)にご連絡ください。なお、データが消失した場合、または録画・録音されなかった場合のデータ内容の補償については、ご容赦ください。
- 「HDDについて」(2. 操作編 1 0ページ) もあわせてご覧ください。

接続機器について

本機に接続して使用する機器の取扱説明書に記載されている「使用上のご注意」もよくご覧ください。

節電について

● 使い終わった後は電源を切り、節電に心掛けましょう。また旅行などで長期間ご使用にならないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜いておきましょう。



長期間で使用にならないとき

長期間使用しないと機能に支障をきたす場合がありますので、とき どき電源を入れて作動させてください。

国外では使用できません

本機が使用できるのは日本国内だけです。外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。

This product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.



接続・準備



■ ご自分で接続するときの接続方法とリモコンの 準備について説明しています。

接続の予備知識	14
接続する手順	
各入出力端子とおもな接続機器	
アンテナ線を接続する	
VHF/UHFアンテナの基本的な接続	18
地上デジタルチューナー内蔵テレビと	
_ 接続するとき	19
BSアンテナを接続する	
本機とテレビを接続する	2 [
映像・音声入力端子付きテレビと接続する	
S映像入力端子付きテレビと接続する D映像入力端子付きテレビと接続する	
コンポーネント映像入力端子付きテレビと	᠘ㅋ
接続する	25
ビデオデッキを接続する	26
本体後面のHDD/DVD/VHS共通	
入力端子と接続する	26
BSデコーダーを接続する	28
BSチューナーが内蔵されていない	00
テレビと接続するBSチューナー内蔵のテレビと接続する	28 20
BS/CSデジタルチューナーなどを	23
	30
CATVボックスなどを接続する	
オーディオ機器を接続する	
アナログ接続で音声を楽しむとき デジタル接続で音声を楽しむとき	32
電源プラグを接続する・リモコンの	00
	34
準備をする 電源プラグをコンセントに接続する	
电 <i>派</i> フランをコンピンドに接続する リモコンに乾電池を入れる	
リモコンの操作範囲	34
電源の入れかた・切りかた	34

■ 本機と他の接続機器との接続に役立つワンポイント 情報です。接続をはじめる前に、お読みください。

● 入力端子と出力端子


接続端子には、入力用と出力用の2種類があります。それぞれ、入力 端子、出力端子と呼ばれます。

本機と他の接続機器の端子をつなぐときは、必ず同じ種類の信号の 入力端子と出力端子をつないでください。

本機から見た場合、それぞれの端子は次の役割を持ちます。


入力端子

● 他の接続機器から信号を受け取り、本機に信号を入れる入口です。



出力端子

● 本機から信号を出し、他の接続機器に信号を渡す出口です。




● 信号の受け渡し

本機でテレビ番組を録画する場合、録画するための映像や音声の信 号を外から受け取る必要があります。

録画するための信号は、アンテナから受け取る場合と他の接続機器 から受け取る場合があります。

アンテナから受け取る場合

● アンテナ線と本機のアンテナから入力端子をつなぎます。接続に は、アンテナ線やアンテナケーブルを使います。



外部のチューナーなど他の接続機器から受け取る場合

● 他の接続機器の映像出力端子を本機の映像入力端子につなぎま す。同じく、音声出力端子を本機の音声入力端子につなぎます。接 続には映像コードや音声コードを使います。



● 映像端子の種類

本機で使える映像端子には、3つの種類があります。

● 映像端子 : 黄色の端子。

● S映像端子 : 映像端子よりもきれいな映像を扱えます。HDD/

DVDの映像をよりきれいに見たいときに使いま

● D映像端子: S映像端子よりもきれいで高解像度の映像を扱え

ます。HDD/DVDの映像をよりきれいに見たい


ときに使います。

端子から見たテレビの種類

- ●映像端子による接続は基本的な接続となりますので、本機の映像 出力端子とテレビの映像入力端子は必ず接続してください。
- S映像入力端子の付いているテレビの場合、本機のS映像出力端 子*と接続することで、映像端子でつなげるよりもきれいな映像を 楽しめます。
- D映像入力端子の付いているテレビの場合、本機のD映像出力端 子*と接続することで、S映像入力端子よりもきれいな映像を楽し
 - ※ 本機のS映像出力端子およびD映像出力端子はHDD/DVD出 力用の端子です。VHS出力はHDD/DVD/VHS共通出力の 映像端子からの出力でお楽しみください。


● 映像・音声端子の色

映像端子と音声端子には、色が付いています。映像・音声コードで接 続するときは、映像・音声コードのそれぞれ同じ色の端子を差し込み ます。



● ビデオデッキまたは外部チューナーとの 接続について

本機は、ビデオデッキと外部チューナー(デコーダー)のどちらか片方 と接続できます。



どちらか片方と接続してお楽しみいただけます。

ビデオデッキを接続する


● ビデオテープからビデオテープにダビングしたい場合などに接続し てください。

外部チューナー(デコーダー)を接続する

● BS放送(WOWOW放送)、BS/CSデジタル放送、CATVなどを楽 しみたい場合に接続してください。

■ ご自分で接続するときの接続方法について、下記をご覧ください。

本機の入出力とおもに接続する機器については→16ページ



接続は下記の手順で行ってください。



stepl アンテナ線を接続する→ 18ページ

- VHF/UHF アンテナの基本的な接続 18ページ
- 地上デジタルチューナー内蔵テレビと接続するとき 19 ページ
- BS アンテナを接続する**20** ページ






step2/本機とテレビを接続する→21ページ

- 映像・音声入力端子付きテレビと接続する ぬず接続する ...22ページ
- S映像入力端子付きテレビと接続する 23 ページ
- D映像入力端子付きテレビと接続する....24ページ
- コンポーネント映像入力端子付きテレビと接続する....25ページ



基本的な接続は完了です。






AV 機器や BS/CS チューナーなどを接続するとき

- ビデオデッキを接続する....26ページ
- BS デコーダーを接続する**28** ページ
- BS/CS デジタルチューナーなどを接続する....30ページ
- CATV ボックスなどを接続する....31 ページ
- オーディオ機器を接続する ...32 ページ




- 接続作業を行うときは、必ず本機および接続機器の電源を切り、 電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ◆ 本機とテレビを接続しているコード類をアンテナ線と一緒に束ねないでください。テレビ放送を見るときに画面にノイズが出るなど、電波妨害の原因となることがあります。
- 機器間の相互干渉による映像の乱れや雑音などを避けるため、 電源コードや他の接続コード類をアンテナ線からできる限り離し てご使用ください。
- ◆ 本機とテレビは直接接続してください。ビデオデッキを経由して 本機の映像をテレビに映した場合、コピー防止機能の働きにより 映像が乱れることがあります。



■ 各入出力端子にケーブルなどを接続するときは、ケーブルなどの接続端子を各入出力端子の奥までしっかり差し 込んでください。

HDD/DVD/VHS共通出力とHDD/DVD出力について

- 本機の後面には、HDD/DVD/VHS共通の「共通出力 | 端子と、HDD/DVD用の「HDD/DVD出力 | 端子があります。
- 共通出力端子は、HDD、DVD、VHSの映像・音声出力を切り換えてお楽しみいただけます。(VHSを楽しむときは、共通出力端子とテレビを必ず接続してください。)
- HDD/DVD出力端子は、HDDとDVDのみの映像・音声をお楽しみいただけます。(HDD/DVD出力端子からはVHSの映像・音声は出力できません。)



衛星放送専用 **倹波入力/ビットストリーム入力端子** BS内蔵テレビでもWOWOWな どをご覧になるときに、BS内蔵

テレビと接続します。

(29ページ)



衛星放送専用 検波出力/ビットストリーム出力端子

WOWOWなどをご覧になる ときに、BSデコーダーと接 続します。(28ページ)



衛星放送専用 BS-IF入力端子


BSアンテナを接続します。 (20ページ)



衛星放送専用 BS-IF出力端子

BS内蔵テレビのBS-IF入力端子 と接続します。 (20ページ)





VHF/UHF アンテナから入力端子

ご家庭のアンテナ端子、またはテ レビに接続されていたアンテナ線 を接続します。(18ページ)




VHF/UHF テレビへ出力端子

テレビのVHF/UHFアンテナ端子 に接続します。(18ページ)



入力1端子

CATVボックス、ビデオデッキなどの機器と接続し ます。(26、31ページ)





※本機に内蔵しているビデオは、S-VHSタイプでは ありません。

ゴーダー入力端子


WOWOWなどをご覧になるときに、BSデコーダー と接続します。(28ページ)



※BSデコーダーを接続したときは、メニューでの切 り換えにより、デコーダー入力端子として働きます。

HDD/DVD/VHS共通 出力端子

テレビの映像・音声入力端子と接続します。 (22ページ)




※HDD/DVD/VHSの映像・音声出力を切り換えて お楽しみいただけます。

step 1 アンテナを接続する → step 2 テレビと接続する → AV機器やBS/CSチューナーなどを接続するとき


|VHF/UHFアンテナの基本的な接続

- 安全のため本機とテレビの電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。
- アンテナケーブルの端子は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。




アンテナ線との接続

テレビとの接続



同軸ケーブルの先端加工のしかた

アミ線や芯線の長さは、取り付ける機器の説明書で確認してください。



アンテナ線接続プラグの取り付け例

アンテナ線接続プラグ部品番号: QPLGF0129GEZZ 流通コード: 003 524 0968



stepl アンテナを接続する → step2/テレビと接続する → AV機器やBS/CSチューナーなどを接続するとき


| 地上デジタルチューナー内蔵テレビと接続するとき

- 安全のため本機とテレビの電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。
- アンテナケーブルの端子は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。




● 本機では、地上デジタル放送は受信できません。

地上アナログ(VHF)放送と地上デジタル(UHF)放送の両方をご覧になる場合



地上アナログ(VHF/UHF)放送と地上デジタル(UHF)放送をご覧になる場合

アンテナ VHF/UHFまたは単独のUHF




step アンテナを接続する → step2 テレビと接続する → AV機器やBS/CSチューナーなどを接続するとき

BSアンテナを接続する


- 安全のため本機とテレビの電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。
- BS放送用同軸ケーブルの端子は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。

壁側のアンテナ端子がBS単独の場合



- BS-IF出力端子は、BS内蔵テレビやBSチューナーにBS信号を分配するための端子です。● BSチューナーを内蔵していないテレビなどと本機を接続したときは、BS-IF出力端子からテレビへ 接続する必要はありません。

壁側のアンテナ端子がVHF/UHF/BS混合の場合(マンションなどの共同受信システム)



F接栓の取り付けについて

F接栓を取り付けるときは、工具で強く締めつけないでください。 内部の結線が切れ、故障する場合があります。



接続後は、BSアンテナ電源設定をしてください

- 本機のBS-IF入力端子は、BSアンテナに電源を供給する働きを もっています。
 - BS-IF入力端子には、必ずBS放送用の同軸ケーブルをお使いく ださい。
- BSアンテナを接続するときは、必ずBSアンテナ電源が「切」の 状態で行ってください。(工場出荷時は「切」に設定されていま す。)
- BSアンテナ接続後、40ページをご覧になり、BSアンテナ電源 を「入」に設定してください。

BSアンテナ電源が「入」に設定されているとき、本機からBSア ンテナに電源が供給されます。



- 本機のVHSモードでは、直接BS放送を視聴/録画することができません。BS放送を楽しむには、本体のHDDまたはDVDモード選択ボタ ンを点灯させ、お好みのBSチャンネルに合わせてご使用ください。
- 本機では、内蔵チューナーによるBSデジタル放送の受信はできません。

■ テレビの接続端子の種類に合わせて、付属の映像・音声コードや市販のケーブル・コードを使い、本機とテレビを接続してください。テレビ側の接続は、テレビに付属の取扱説明書をご覧ください。


HDD/DVD/VHS共通出力とHDD/DVD出力について

● 本機には、HDD/DVD/VHSの映像・音声を出力する共通出力端子と、HDD/DVDのみの映像・音声を出力するHDD/DVD用出力端子があります。

HDD/DVD/VHS共通出力 : HDD/DVDやVHSの映像・音声出力を切り換えてお楽しみいただけます。

HDD/DVD用出力 : HDD/DVDを高画質・高音質でお楽しみいただけます。

• 次の表を参考に接続方法をお選びください。



				3 2 1	4
	テレビ	接続に使うケーブル・コード		本機の接続端子	
必ず接続して ください。	映像端子付き テレビ	映像・音声コード(付属品)	□ 百一声 左 一	HDD/DVD/VHS 共通入出 映像・音声出力端子 <mark>4</mark> IS 22 ページ	ታወ
	S映像端子付き テレビ	S映像コード(市販品) 音声コード(市販品)	□ 本 □ 1 □ 1 □ 1 □ 1 □ 1 □ 1 □ 1 □ 1 □ 1 □ 1	HDD/DVD 出力の S 映像出力端子 2 と 音声出力端子 3 IS 23 ページ	
	D映像端子付き テレビ	D端子ケーブル(市販品) 音声コード(市販品)	ち 音声 金 DV/D 2枚検	HDD/DVD 出力の D1/D2 映像出力端子 1 と 音声出力端子 3 I3 24ページ	HDD/DVD側 のみの映像・ 音声が出力さ れます。
	コンポーネント映像 (色差) 端子付き テレビ	D-コンポーネント変換ケーブル (市販品) 音声コード(市販品)	古 ● 書店 ■ 立 ■ ■ □ 立 ■ ■ □ □ ■ ■ □ □ ■ □ ■ □ □ ■ □ □ □ ■ □	HDD/DVD 出力の D1/D2 映像出力端子 1 と 音声出力端子 3 吟 25 ページ	

(水) ヒント)

本機とテレビを接続するときの端子について


● D 映像端子 ● コンポーネント映像(色差)端子	プログレッシブ対応の D 映像入力(D2 ~ D4)または コンポーネント映像(色差)入力端子付きテレビと接続 すると、S 映像よりきれいな映像が楽しめます。	画質の良さ	☆☆☆
● S 映像端子	映像端子よりきれいな映像が楽しめます。	画質の良さ	☆☆
● 映像端子		画質の良さ	☆

step1 アンテナを接続する → step2 テレビと接続する → AV機器やBS/CSチューナーなどを接続するとき

必ず接続してください

|映像・音声入力端子付きテレビと接続する

- 映像・音声コード(付属品)で接続します。
- 映像・音声コードの端子は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。



付属の映像・音声コードを使用してテレビと接続したときは、接続ガイド画面(38ページ)で次の設定を行ってください。

設定する	る項目	選ぶ内容	設定し直すとき
接続したテレビの端子 (接続端子設定)	子名	映像人刀」 	「スタートメニュー」-「各種設定」- 「設置調整」-「映像・音声設定」-「画
テレビのタイプ設定	16:9ワイドテレビ	ワイド (16:9) テレビ	面サイズ設定」、「接続端子設定」で設定
(画面サイズ設定)	4:3サイズのテレビ	通常 (4:3) テレビ	し直します。([2. 操作編] 165 ページ)

① 重要

- ●本機とテレビを接続しているコードをアンテナ線と一緒に束ねないでください。テレビ放送を見るときに、画面にノイズが出るなど、電波妨害の原因となることがあります。
- 接続するときは、本機および接続する機器の電源を切った状態で行ってください。


お知らせ

◆ 本機とテレビは、直接接続してください。ビデオデッキを経由してテレビで本機の映像を見ると、コピー防止機能の働きにより、画像が乱れることがあります。

step アンテナを接続する → step テレビと接続する → AV機器やBS/CSチューナーなどを接続するとき

┃S映像入力端子付きテレビと接続する(よりきれいなHDD/DVD映像が楽しめます)

- 入力端子が2系統以上でS映像入力端子付きテレビの場合は、映像・音声コードの接続 (22ページ) とともに、下記のS映像コード・音声コードを接続してください。 よりきれいなHDD/DVD映像がお楽しみいただけます。
- S映像コードや音声コードの端子は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。



市販のS映像コードを接続したときは、接続ガイド画面(38ページ)で次の設定を行ってください。

設定する	る項目	選ぶ内容	設定し直すとき
接続したテレビの端(接続端子設定)	子名	S 映像人力] 	「スタートメニュー」-「各種設定」- 「設置調整」-「映像・音声設定」-「画
テレビのタイプ設定	16:9ワイドテレビ		面サイズ設定」、「接続端子設定」で設定
(画面サイズ設定)	4:3サイズのテレビ	通常 (4:3) テレビ	し直します。(2. 操作編) 165 ページ)

1 重要

- ●上記の「HDD/DVD出力」端子からは、VHSの映像・音声は出力されません。
- ◆本機とテレビを接続しているコードをアンテナ線と一緒に束ねないでください。テレビ放送を見るときに、画面にノイズが出るなど、電波妨害の原因となることがあります。
- 接続するときは、本機および接続する機器の電源を切った状態で行ってください。

お知らせ

● 本機とテレビは、直接接続してください。ビデオデッキを経由してテレビで本機の映像を見ると、コピー防止機能の働きにより、画像が乱れる ことがあります。


(ヒント)

● 同じテレビに映像・音声コードの接続(**22**ページ)と上記S映像コード・音声コードの接続をして、VHSまたはHDD/DVDの映像を視聴する場合は、テレビ側で、それぞれをつないだ入力チャンネルを選んでください。

step1 アンテナを接続する → step2 テレビと接続する → AV機器やBS/CSチューナーなどを接続するとき

┃D映像入力端子付きテレビと接続する(よりきれいなHDD/DVD映像が楽しめます)

- 入力端子が2系統以上でD映像入力端子付きテレビの場合は、映像・音声コードの接続(22ページ)とともに、下記のD端子ケーブル・音声コードを接続してください。よりきれいなHDD/DVD映像がお楽しみいただけます。
- D端子ケーブルや音声コードの端子は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。



市販のD端子ケーブルを使ってD映像入力端子付きテレビと接続したときは、接続ガイド画面(**38**ページ)で次の設定を行ってください。

設定する	る項目	選ぶ内容	設定し直すとき
接続したテレビの端(接続端子設定)	子名	*「D3 映像入力端子」*「D4 映像入力端子」 *「D3 映像入力端子」*「D4 映像入力端子」	「スタートメニュー」- 「各種設定」- 「設置調整」- 「映像・音声設定」- 「画面サイズ設定」、「接続端子設定」 で設定し直します。(2.操作編)1 65
テレビのタイプ設定	16:9ワイドテレビ	ワイド (16:9) テレビ	ページ)
(画面サイズ設定)	4:3サイズのテレビ	通常 (4:3) テレビ	

※「D2」~「D4」に設定していて「プログレッシブ出力設定」を「する」に設定しているときは、DVDを再生したとき、DVDの再生映像が乱れて見える場合があります。「スタートメニュー」-「各種設定」-「視聴·再生設定」-「プログレッシブ出力設定」を「しない」に設定し直してください。([2. 操作編] **163** ページ)

① 重要)

- 上記の「HDD/DVD出力」端子からは、VHSの映像・音声は出力されません。
- 本機の電源が「入」の状態で、本機にD端子ケーブルを差し込まないでください。必ず、本機の電源が「切」の状態で、D端子ケーブルを差し込んでください。


ציר)

● 映像・音声コードの接続(22ページ)と上記D端子ケーブル・音声コードの接続をして、VHSまたはHDD/DVDの映像を視聴する場合は、テレビ側で、それぞれをつないだ入力チャンネルを選んでください。

step アンテナを接続する → step テレビと接続する → AV機器やBS/CSチューナーなどを接続するとき

┃コンポーネント映像入力端子付きテレビと接続する(よりきれいなHDD/DVD映像が楽しめます)

- 入力端子が2系統以上でコンポーネント映像入力端子付きテレビの場合は、映像・音声コードの接続(**22**ページ) とともに、下記のD-コンポーネント変換ケーブル・音声コードを接続してください。よりきれいなHDD/DVD映像がお楽しみいただけます。
- D-コンポーネント変換ケーブルや音声コードの端子は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。



市販のD-コンポーネント変換ケーブル(RCAピンタイプ)を使ってコンポーネント(色差)入力端子付きテレビと接続したときは、接続ガイド画面(**38**ページ)で次の設定を行ってください。

設定する項目		選ぶ内容	設定し直すとき
接続したテレビの端子名	プログレッシブ対応	「その他の端子」-「D2 映像入力端子」*2	
(接続端子設定)	テレビ*1		「スタートメニュー」 – 「各種設定」 –
	プログレッシブに対応	「その他の端子」-「D1 映像入力端子」	「設置調整」 「映像・音声設定」
	していないテレビ*1		「画面サイズ設定」、「接続端子設定」
テレビのタイプ設定	16:9ワイドテレビ	ワイド (16:9) テレビ	で設定し直します。(2. 操作編) 1 65 ページ)
(画面サイズ設定)	4:3サイズのテレビ	通常(4:3)テレビ	()

- ※1 テレビのプログレッシブ対応については、テレビの取扱説明書でご確認ください。
- ※2「D2」~「D4」に設定していて「プログレッシブ出力設定」を「する」に設定しているときは、DVDを再生したとき、DVDの再生映像が乱れて見える場合があります。「スタートメニュー」~「各種設定」~「視聴·再生設定」~「プログレッシブ出力設定」を「しない」に設定し直してください。([2. 操作編] 163ページ)

重要

- 上記の「HDD/DVD出力」端子からは、VHSの映像・音声は出力されません。
- コンポーネント映像(色差)入力端子に接続したときは、テレビのオートワイド機能は働きません。
- テレビによってはコンポーネント入力端子の切換え (メニュー設定やスイッチの切換えなど) が必要なものがあります。 お使いのテレビの取扱説明書にしたがって操作してください。
- ◆ 本機の電源が「入」の状態で、本機にD端子ケーブルを差し込まないでください。必ず、本機の電源が「切」の状態で、D端子ケーブルを差し 込んでください。
- DVD入力に対応していないハイビジョン(1125i)専用のコンポーネント映像入力(Y/PB/PR)には接続しないでください。DVD再生が視聴できません。S映像接続または映像端子接続でお楽しみください。(22、23ページ)


していた

- テレビにD映像入力端子とコンポーネント映像入力端子の両方が付いているときは、D映像入力端子と接続することをおすすめします。
- 映像・音声コードの接続(**22**ページ)と上記D-コンポーネント変換ケーブル・音声コードの接続をして、VHSまたはHDD/DVDの映像を視聴する場合は、テレビ側で、それぞれをつないだ入力チャンネルを選んでください。

step1 アンテナを接続する → step2 テレビと接続する → AV機器やBS/CSチューナーなどを接続するとき

|本体後面のHDD/DVD/VHS共通入力端子と接続する(入力1端子)

■ アンテナケーブルの端子は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。




お知らせ

- 上図のように、ビデオデッキなどを中継してアンテナ線を接続すると、テレビの映りが悪くなる場合があります。そのときは、市販のブースターをご使用ください。
- ◆ 本機を使用(再生や録画)しているときは、接続したビデオデッキで再生しているビデオの映像が見られません。接続したビデオデッキからの 映像を見るときは、本機を使用していない状態でビデオデッキを接続した外部入力に切り換えてご覧ください。

- ビデオデッキにS映像出力端子が付いている場合は、市販のS映像コードで接続することをおすすめします。
- S映像コード、映像コード、音声コードの端子は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。

■ 接続したビデオデッキのビデオの映像をテレビに出力するときは、本機の電源を入れ、ビデオデッキを接続した外部入力に切り換えてください。

次に、映像・音声コードを接続します。



- 本機とテレビは直接接続してください。ビデオデッキを経由してディスクの再生映像を見ると、コピー防止機能の働きにより、画像が乱れることがあります。
- 市販のビデオソフトなど、コピー防止機能の入ったテープを再生すると、コピー防止機能の働きにより本機では録画 (正常な録画) ができません。


本機のHDD/DVD/VHS共通S映像入力端子について

● 本機に内蔵しているVHSは、S-VHSタイプではありません。VHS使用時、S映像入力端子に入力された外部機器のS映像信号は、S-VHSの解像度で録画できません。

step 1 アンテナを接続する → step 2 テレビと接続する → AV機器やBS/CSチューナーなどを接続するとき

|BSチューナーが内蔵されていないテレビと接続する

- WOWOW放送を視聴するときは、受信契約をして専用のデコーダーを接続してください。
- WOWOWデコーダーの指定ケーブル、映像・音声コードの端子は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。



お知らせ

- チャンネルの「BSデコーダー」を「入」に設定してください。設定については、**41**ページをご覧ください。
- BSアンテナの接続については、20ページをご覧ください。
- VHF/UHFアンテナも接続してください。接続については、18ページをご覧ください。


step 1 アンテナを接続する → step 2 テレビと接続する → AV機器やBS/CSチューナーなどを接続するとき

|BSチューナー内蔵のテレビと接続する

- WOWOW放送を視聴するときは、受信契約をして専用のデコーダーを接続してください。
- BS放送用同軸ケーブル、WOWOWデコーダーの指定ケーブル、映像・音声コードの端子は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。

はじめに28ページの接続を行ってください。

そのあと、下図(9)からの接続をしてください。



 ● BSデコーダーを接続したときは、「スタートメニュー」 - 「各種設定」 - 「視聴・再生設定」 - 「チャンネル設定」 - 「BSチャンネル設定」でBS5 チャンネルの「BSデコーダー」を「入」に設定してください。設定については、41ページをご覧ください。


き知らせ

- BSアンテナの接続については、**20**ページをご覧ください。
- VHF/UHFアンテナも接続してください。接続については、18ページをご覧ください。

BS/CSデジタルチューナーなどを接続する ///

step 1 アンテナを接続する → step 2 テレビと接続する → AV機器やBS/CSチューナーなどを接続するとき

- BSデジタルチューナーや110度CSデジタル放送対応チューナーなどを接続します。
- BS放送用同軸ケーブル、S映像コード、映像・音声コードの端子は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。
- チューナー側の接続のしかたについては、チューナーの取扱説明書をご覧ください。



(表) まだ:接続する端子の色(1) など:接続する順番の例(1) :信号の流れ

- チューナーにS映像出力端子が付いている場合は、S映像コード(市販品)で接続することをおすすめします。
 ※ 木機に内蔵しているい出名は、S VHS タイプではありません。 VHS 使用時、S 映像 3 カポスに 3 カネれた S映像信息は S N
 - ※ 本機に内蔵しているVHSは、S-VHSタイプではありません。VHS使用時、S映像入力端子に入力されたS映像信号は、S-VHSの解像度で録画できません。
- VHF/UHFアンテナの接続については、18ページをご覧ください。

している


● BS/CSチューナーなどを「入力1端子」に接続すると、チューナーなどで設定した番組予約機能に連動してHDDに録画が行える、外部自動録画機能を搭載しています。([2.操作編] **62**ページ)

step1/アンテナを接続する → step2/テレビと接続する → AV機器やBS/CSチューナーなどを接続するとき

ケーブルテレビの接続のしかたはCATVボックスにより異なります。 接続について詳しくは、CATV会社にお問い合わせください。

- CATVを受信するときは、使用する機器でとにCATV会社との受信契約が必要です。 さらにスクランブルのかかった有料放送の視聴・録画には、ホームターミナル (アダプター)が必要です。 詳しくはCATV会社にご相談ください。
- アンテナケーブルや映像・音声コードの端子は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。

下記の接続は、一例です。



(三) お知らせ)

● CATVを受信しているときは、電子番組表 (EPG) データが受信できない場合があります。 (CATV局側で放送局の電波を改変せずに再送信している場合は、電子番組表 (EPG) が利用できます。CATV会社にご確認ください。)


step1 アンテナを接続する → step2 テレビと接続する → AV機器やBS/CSチューナーなどを接続するとき

|アナログ接続で音声を楽しむとき

- 本機の音声を2chオーディオ機器で楽しむときの接続です。
- オーディオ機器側の接続について詳しくは、オーディオ機器の取扱説明書をご覧ください。


● 2chステレオなどでビデオまたはHDD/DVDの音声を楽しみたいとき

■ 映像コード、音声コードの端子は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。



● 2chステレオなどでHDD/DVDの音声を楽しみたいとき

■ 映像・音声コード、音声コードの端子は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。




- 重要
- オーディオ機器と接続したときは、「スタートメニュー」 「各種設定」 「設置調整」 「映像・音声設定」 「DVD音声出力レベル」で設定を「ノーマル」にすることをおすすめします。「シフト」に設定すると、ディスク再生時に音声が正常に聞こえない場合があります。(②. 操作編 165ページ)
- HDD/DVD用の音声出力(アナログ/デジタル)端子からは、VHSの再生音声は出力されません。

step1/アンテナを接続する → step2/テレビと接続する → AV機器やBS/CSチューナーなどを接続するとき

| デジタル接続で音声を楽しむとき

■ ディスク(HDD/DVD側)の音声を光デジタル音声入力端子付きオーディオ機器で楽しむときの接続です。

- 光デジタルケーブルの端子は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。
- 通常のステレオ音声に加えドルビーデジタル (5.1ch) やDTSの迫力ある音響効果を楽しむことができます。
 - ドルビーデジタル/DTSデジタルサラウンドプロセッサーまたはドルビーデジタル/DTSデジタルサラウンドデコーダー内蔵アンプと本機を光デジタル接続することにより、大迫力の臨場感あふれるサラウンド音声を楽しむことができます。
 - DTS/デジタルサラウンド音声を楽しむときは、DVD再生時にディスクメニューでDTS音声を選ぶか、リモコンふた内の でDTS音声を選んでください。
 - DTS音声を楽しむには、DTSデジタルサラウンドデコード機能搭載のプロセッサーまたはアンプが必要です。
- オーディオ機器側の接続について詳しくは、オーディオ機器の取扱説明書をご覧ください。



市販の光デジタルケーブルを使ってオーディオ機器と接続したときは、接続するプロセッサーやアンプ、オーディオ機器の種類に応じて、スタートメニューの「各種設定」(②: 操作網 **165** ページ)で次の設定を行ってください。

設定する項目		接続する機器		選ぶ内容 DVD 再生時
「スタートメニュー」-	PCM 出力	96kHzに対応していない機器		「自動」または「48kHz」
「各種設定」 —		96kHzに対応している機器		「自動」または「96kHz」*
「設置設整」一	ドルビーデジタル	ドルビーデジタル	内蔵している	「ドルビーデジタル」
「映像・音声設定」 —		(5.1ch) デコーダー	内蔵していない	[PCM]
「デジタル音声出力設定」		2ch オーディオ機器		[PCM]
	DTS 出力	DTS 対応アンプ		[X]
		2ch オーディオ機器		「切」

正しく設定されていないと、正常な音声が出力されません。

- HDD 再生時も同様の出力となります。
- ※「96kHz」に設定した場合、コピー禁止されたディスクを再生したときはデジタル音声は出力されません。

お知らせ

■デジタル音声出力について

- □ 一ヶ国語放送や二ヶ国語放送を録画したタイトルの再生では、音声の切り換えはできません。(プロセッサーまたはアンプに音声切換機能があるときは、オーディオ機器側で切り換えてください。)
- 音楽用CDを再生したとき、音声の切り換えはできません。
- 光デジタル音声出力端子から出力される音声は、ビットストリーム の音声となります。
- HDD/DVD音声出力(アナログ/デジタル)端子からは、VHS 再生音声は出力されません。

■MDとデジタル接続し、録音して楽しむとき

- DVDやテレビ放送をMDにデジタル録音できるのは、サンプリング周波数48kHzに対応したデジタル入力端子付き機器です。 例)MDの場合、サンプリングレートコンバータ内蔵タイプ。
- ■DTSデコーダーを内蔵していないデジタル入力付きのオーディオ機器やMDプレーヤーとデジタル接続したとき
- DTSで記録されているディスクは正常な音声がでません。

電源プラグを接続する・リモコンの準備をする

電源プラグをコンセントに接続する

すべての接続が終わったら、本機の雷源プラグをコ ンセントに接続してください。



重要

本機の電源プラグは、アンプなどの電源スイッチに連動した電源 コンセントにつながないでください。アンプの電源を切にしたと きに、本機の設定内容が消去されてしまうことがあります。

リモコンに乾電池を入れる

乾電池の入れかた


裏ぶたを開ける

◆ 矢印の方向にふたを開けます。



乾電池を入れ、ふたを閉める

● 付属の乾電池<単4形×2個>を、収納部の⊕⊕の表示ど おりに入れてください。



△注意 乾電池使用上のご注意

乾電池は誤った使い方をすると破れつしたり、液がもれたりして、故 障やけがの原因となることがありますので、次のことをお守りくださ い。

- 乾電池の⊕極と⊖極は、表示どおり正しく入れてください。
- 乾電池はショートさせたり、充電したり、分解したりしないでくださ
- 新しい乾電池と一度使用した乾電池、または種類の違う乾電池を 混ぜて使用しないでください。
- 長期間使用しないときや乾電池を使い切ったときは、液がもれて 故障の原因となる恐れもありますので、リモコンから乾電池を取り 出しておいてください。また、もれた液に触れると肌が荒れること がありますので、布でふき取るなど十分注意してください。
- 不要となった乾電池を廃棄する場合は、各自治体の指示(条例)に 従って処理してください。

┃リモコンの操作範囲

リモコンの発光部を本体のリモコン受光部に向けて



重要

- 本体のリモコン受光部に直射日光や強い照明が当たっていると、 リモコンの操作が正しく本体に伝わらないことがあります。照明 または本体の向きにご注意ください。
- 本体のリモコン受光部とリモコンの間に障害物があると動作しな い場合があります。障害物を取り除いてご使用ください。
- リモコンに衝撃を与えないでください。また、リモコンを水に濡ら したり、湿度の高いところに置かないでください。
- 乾電池を入れ換えたとき、リモコンが正しく動作しないことがあ そのときは、乾電池をいったんリモコンから取り出し、5分以上
- たってから再度入れてください。 付属の乾電池は、保管状態により短期間で消耗することがありま す。(寿命は通常6カ月~1年が目安です。)

電源の入れかた・切りかた

● 電源を入れる


本機の電源プラグをコンセントに差し込んで、待機ランプ が点灯してから本機の電源を入れてください。(待機ランプ 点滅中はシステム準備中のため電源「入」にできません。)

リモコンの 、または本体の を押

し、本体の電源を入れる

● 電源を入れると本体のHDD·DVDモード選択ボタンが点滅 します。点滅中はシステム処理を行っていますので、HDD モード選択ボタンが点灯に変わるまでお待ちください。

点灯に変わるまでお待ちください。



- ▲本体前面のモード選択ボタン
- はじめて電源を入れたときは、初期設定画面(日時設定)に なります。(36ページ)

● 電源を切る

リモコンの ・ または本体の ・ を押 し、本機の電源を切る

- 待機ランプが点灯します。
- ●電源を切った直後は、再度電源ボタンを押しても電源が入ら ない場合があります。そのときは、少し待ってから再度電源 を入れてください。

設定



■ ここでは、はじめてお使いになるときの初期設定や、チャンネル設定などについて説明します。
本機をお使いになる前に、これらの設定を行ってください。

るし	めてお使いになるときの設定	36
	設定の流れ	36
時計	を合わせる	36
	時計を合わせ直すときは	37
接続	設定をする(接続ガイド)	38
	テレビ側の端子名を設定する	38
	テレビのタイプを設定する	38
	お住まいの地域を設定する	39
	Gガイド®のホスト局を設定する	39
BSC	Dチャンネル設定をする	
	BSアンテナ電源の設定をする	40
	BSチャンネル設定画面について	41
	BSチャンネルの設定をする BS音声を設定する	41 12
白新	で時刻修正をするときは	43
ロ判	(と时久)修正ですることは、	44
<u>(2</u>	ブャストクロック設定)	44
お手	持ちのテレビを本機のリモコンで	
操	作する(メーカー指定)	
	対応メーカーとその指定番号一覧表	45
	対応メーカーとその指定番号一覧表 コン番号を設定する	45 46
	対応メーカーとその指定番号一覧表 コン番号を設定する リモコン側のリモコン番号を設定する	45 46
	対応メーカーとその指定番号一覧表 コン番号を設定する リモコン側のリモコン番号を設定する 本体側のリモコン番号を設定する	45 46 46
IJŧ	対応メーカーとその指定番号一覧表	45 46 46 46
IJŧ	対応メーカーとその指定番号一覧表	45 46 46 46 46
IJŧ	対応メーカーとその指定番号一覧表	45 46 46 46 47
IJŧ	対応メーカーとその指定番号一覧表	45 46 46 46 47 47
IJŧ	対応メーカーとその指定番号一覧表	45 46 46 46 47 47
IJŧ	対応メーカーとその指定番号一覧表	45 46 46 46 47 47
IJŧ	対応メーカーとその指定番号一覧表	45 46 46 47 47 48 49
IJ E	対応メーカーとその指定番号一覧表	45 46 46 47 47 48 49 50
IJ E	対応メーカーとその指定番号一覧表	45464647484950
IJ E	対応メーカーとその指定番号一覧表	45 46 46 47 47 48 49 50

はじめてお使いになるときの設定

設定の流れ

- 接続が終わってはじめて電源を入れたときは、テレビ画面に「初期設定(日時設定→接続ガイド)」の画面が表示されます。
- ◆ 本機を正しくお使いいただくために、次の手順に 従って正しく設定してください。

日時設定

時計を合わせる

36ページ

接続ガイド

テレビ側の端子名を設定

38ページ

接続ガイド

テレビのタイプを設定

38ページ

接続ガイド

お住まいの地域を設定



(VHF/UHFのチャンネルを設定)

接続ガイド

Gガイドのホスト局を設定 C



BSチャンネルを設定



リモコンを設定

45ページ 46ページ


VHF/UHFチャンネル ^(CS) 47ページ を設定

(VHF/UHFチャンネルを設定し直したい場合や、 個別にチャンネル設定をしたい場合)

完了

時計を合わせる /////////

- ご購入後はじめて電源を入れたときは、「日時設定」の画面が表示されます。Gガイドの番組表データ取得や予約録画などを正しく行うために、時計合わせをしてください。
- 一度時計合わせをした後に時計を合わせ直したいときは、「時計を合わせ直すときは」(37ページ)の操作をしてください。



● 電源を入れる

日付・時刻の設定手順

- テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を本機とつないだ外部入力チャンネル (ビデオ1、外部入力など)にする
- **2** リモコンの ○○ 、または本体の を押し、本機の電源を入れる
 - テレビに日時設定画面が表示されます。

● 日付・時刻を設定する

3 1 ○で「年」を入力し、寒寒を押す



- カーソルが 「月」 の欄に移動します。
- 4 1で「月」を入力し、寒寒を押す



- カーソルが 「日」 の欄に移動します。
- 同様の操作で「日」「時」「分」を入力する
 - 「分」を入力して 使定を押すと、カーソルが「設定」の欄に移 動します。
- 6 「設定」で映画を押す



● 日時が設定され、接続ガイド画面(38ページ)になります。


● 時計を合わせ直すときは

■ スタートメニューの「各種設定」で、時計を合わせ直します。

日付・時刻の再設定手順

- 2 ・ で「設置調整」を選び、映画を押す
- 3 (1)で「日付・時刻設定」を選び、(未)を押したあと、左の手順3~6を行う

●「接続ガイド」では、接続したテレビに合わせてテレビ側の入力端子名や、電子番組表 (EPG)で予約録画をするときのGガイド[®]に関する設定をします。



映像端子の設定を間違えたときは

 映像端子の設定を間違えて画面が映らなくなったときは、リモコン ふた内の を5秒以上押してください。再度接続ガイド画面が表示され、手順1~4の設定をやり直すことができます。

● テレビ側の端子名を設定する


● 日時設定が終わると、次の画面が表示されます。



接続ガイドの操作手順


「確認」で決定を押す

2 でテレビ側の端子名を選び、無定を押す



- 「映像入力」または「S映像入力」を選んだときは、手順4の 画面になります。
- 「その他の端子」を選んだときは、手順3の画面になります。

3 ↑ でD映像入力端子の種類を選び、使定を押す



D-コンポーネント変換ケーブルをお使いの場合は

- ◆ テレビがプログレッシブ対応のときは、「D2映像入力」を選びます。
- テレビがプログレッシブに対応していないときは、「D1映像 入力」を選びます。

(テレビのプログレッシブ対応については、テレビの取扱説明書でご確認ください。)

● テレビのタイプを設定する


4 1でテレビのタイプを選び、無定を押す



次ページの手順へつづく ____

● お住まいの地域を設定する

● チャンネル設定を行います。




「しない」を選んだときは、手順9に進みます。後でチャンネル設定を行いたいときは、47ページをご覧ください。


┣┏で地域を選び、寒寒を押す

■接続ガイド		10/21	[金] 午後	9:30
地上派	飲送 (VHF/UHF) のチャンネル設プ	定をし	ます。	
お住ま	いの住所に最も近い地域を設定し	てくだ	さい。	
	北海道·東北			
	関東・甲信越			
	中部・北陸			
	近畿			
	中国・四国			
	九州・沖縄			
l				

7 (アンでお住まいの住所に最も近い地域を選び、(決定)を押す



I



● Gガイド®のホスト局を設定する

Gガイド(電子番組表(EPG))について

- Gガイドのホスト局から送られてくる電子番組表 (EPG) データを 受信し、テレビ画面に電子番組表 (EPG) を表示させます。(最大8 日先まで)
- テレビ画面の電子番組表(EPG)で、見たい番組や録画したい番組を選ぶことができます。

お知らせ

- ◆ 本機を設置した時間帯によっては、電子番組表 (EPG) を表示できるまでに1日程度かかることがあります。
- 電子番組表 (EPG) に放送内容が表示される放送局は、地域ごとに決められています。 ホスト局については、**54**ページの「地域番号一覧表」をご覧ください。
- 設定されているホスト局を変更したときは、電子番組表(EPG) データがクリアされます。
- CATVを受信しているときは、電子番組表 (EPG) データが受信できない場合があります。 (CATV局側で放送局の電波を改変しないで再送信している場合は、電子番組表 (EPG) が利用できます。 CATV会社にご確認ください。)

8 しているTBS系の放送局を選び、 押す

通常は、最初に黄色に反転している項目を選んでください。 (下記の画面は一例です)



● Gガイドを使用しないときや、CATVを経由して番組を受信していて電子番組表 (EPG) データが受信できないときは、「Gガイドを使用しない」を選びます。

0 「終了」で(決定)を押す



● 初期設定が終了し、テレビ画面に戻ります。

リモコンのチャンネルボタン①~②②を 押し、番組が映るか確認する

 番組が映らないときは、個別設定(49ページ)でチャンネル 設定を行います。


● BS放送もご覧になる場合は、つづいてBSチャンネルの 設定 (**40**ページ) を行ってください。

● BSアンテナ電源の設定をする

- 衛星放送を見るためには、BSアンテナへの電源供給が 必要です。
- BSアンテナ線を接続した状況に合わせ、BSアンテナ電源を下記の表を参考にして、設定してください。


アンテナの状況	こんな場合	テレビ/ チューナー の設定	本機の アンテナ 電源設定
個別受信の場合	●テレビが BS 内蔵 テレビでないとき	_	入
	●BS内蔵テレビと 接続したとき	切	入
共聴受信の場合	●BS アンテナに直接 電源が供給されてい る共聴受信の場合	切	切

テレビチューナーの設定については、テレビチューナーの取扱説明 書をご覧ください。



「BS アンテナ電源」の設定手順


- テレビの電源を入れ、テレビの入力切換 を本機とつないだ外部入力チャンネル (ビデオ1、外部入力1など)にする
- **2** リモコンの 、または本体の を押し、本機の電源を入れる
 - 詳しくは「電源の入れかた・切りかた」(34ページ)をご覧ください。
- 3 ① ○ ○ を押し、スタートメニュー画面を表示する



- 【 で「設置調整」を選ぶ
- 5 Proで「BSアンテナ設定」を選び、映画を 押す



6 押す で「入」か「切」を選び、決定を



7 ○を押し、設定を終了する
• 設定画面が消えます。

● BSチャンネル設定画面について



① ポジションとは

- BS放送の放送局を入れる場所です。
- ポジションは、BS1·BS3·BS5·BS7·BS9·BS11・ BS13·BS15があります。

② BS デコーダーとは

- WOWOWなどの有料放送を視聴するときに、BSデコーダーが必要になります。BSデコーダーを接続したときは、BSデコーダー設定を「入」にします。
- BSデコーダーは、必ず本機の「入力1/デコーダー入力 端子」に接続してください。(**28**ページ)

③ チャンネルスキップとは

- チャンネルスキップを「する」にしておくと選局するとき に空きチャンネル(放送のないチャンネル)をとび越して 選局できるようになります。
- ポジションBS1·BS3·BS9·BS13·BS15はチャンネルスキップ「する」に設定されています。
- BSチャンネルをチャンネルスキップ設定すると、電子番組表 (EPG) にそのBSチャンネルが表示されなくなります。

④ 設定とは

設定した内容を確認(設定)するかしないかの項目です。「取消」を選ぶと、設定した内容を取り消すことができます。

● 重要

- 本機のVHSモードでは、直接BS放送を視聴/録画することができません。BS放送を楽しむには、本体のHDDまたはDVDモード選択ボタンを点灯させ、お好みのBSチャンネルに合わせてで使用ください。
- ◆本機では、内蔵チューナーによるBSデジタル放送の受信はできません。

じお知らせ


- 「BSデコーダー」を「入」に設定しているときは、☆☆で操作しても「L1(後面入力1)」チャンネルは選択できません。
- スタートメニューは、約1分間何も操作しないと解除され、放送の 画面に戻ります。

BSチャンネルの設定をする


■ BSデコーダーと接続してWOWOW 「BS5」 チャンネルをご覧になるときは、「BS5」 チャンネルの 「BSデコーダー設定」を「入」にします。

「BS チャンネル設定」の設定手順

- テレビの電源を入れ、テレビの入力切換 を本機とつないだ外部入力チャンネル (ビデオ1、外部入力1など)にする
- **2** リモコンの 、または本体の を押し、本機の電源を入れる
 - 詳しくは「電源の入れかた・切りかた」(34ページ)をご覧ください。
- **3** を押し、スタートメニュー画面を表示する
- 4 A P で 「各種設定」を選び、 使を を 押す
- 5 ・ □ □ で「視聴・再生設定」を選ぶ
- 6 かで「チャンネル設定」を選び、決定を押す
- 7 Por [BSチャンネル設定]を選び、映定を押す
- **8** 「BS5」を入力する



■▶で「入」を選び、決定を押す



次ページの手順へつづく __

- | | | | | | で「チャンネルスキップ」の欄を選ぶ



- - で「確認」を選び、寒寒を押す



| **○**を押し、設定を終了する



14


● BSデコーダーを接続したチャンネルを視聴する(録画する、予約録画する)ときは、必ずBSデコーダーの電源を「入」にしてください。

● BS音声を設定する

● WOWOW放送などのテレビ放送を視聴するか、独立音声放送を聞くかの設定をします。

- テレビ放送を視聴するとき……「テレビ」
- 独立音声放送を視聴するとき…「独立」
- ※独立音声放送を聞くときは

デコーダーを接続しているときは、デコーダーも「独立」に設定してください。



「BS 音声」の設定手順

- テレビの電源を入れ、テレビの入力切換 を本機とつないだ外部入力チャンネル (ビデオ1、外部入力1など)にする
- 2 リモコンの 、または本体の を押し、本機の電源を入れる
 - 詳しくは「電源の入れかた・切りかた」(34ページ)をご覧く ださい。
- 3 ① を押し、スタートメニュー画面を表示する
- ●で「視聴・再生設定」を選ぶ
 - ② 🌓 で「チャンネル設定」を選び、決定を押す



5 1 で「BS音声設定」を選び、(映画を押す




- 6 またで「テレビ」か「独立」を選び、 またを押す
- **7** 〇を押し、設定を終了する

自動で時刻修正をするときは(ジャストクロック設定)

- 一度時計合わせをしたあと、ジャストクロック機能を使って時計の自動修正を設定できます。 ジャストクロック機能は、NHK教育テレビの時報を利用して、本体時計の3分以内の誤差を自動修正する機能です。本機の電源が「切」の状態(または予約待機状態)のときに働きます。
- 本体が停止しているときに設定してください。

時計設定チャンネルについて

- 「時計設定チャンネル」をNHK教育テレビに合わせておくと、本機が毎日朝7時、昼12時、夜7時に時報が放送されるかどうかを確認します。そのとき時報が放送されると、それに合わせて誤差を修正します。
- 「お住まいの地域を設定する」(39ページ)や地域番号によるチャンネル設定(48ページ)をしたときは、自動的に「NHK教育」が設定されます。



ジャストクロックを設定するときは

- テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を本機とつないだ外部入力チャンネル (ビデオ1、外部入力1など)にする
- 2 リモコンの 、または本体の を押し、本機の電源を入れる
 - 詳しくは「電源の入れかた・切りかた」(34ページ)をご覧く ださい。
- **3** を押し、スタートメニュー画面を表示する


4 P で 「各種設定」を選び、 使を を 押す



■●で「設置調整」を選ぶ

6 1つで「日付・時刻設定」を選び、無定を押す





- Q ・ で「入」を選び、 (株定)を押す
 - 「時計設定チャンネル」の欄に移動します。
- **9** いるチャンネル (本体に表示されるチャン ネル番号) に合わせ、(***)を押す
 - 地域番号で自動設定(48ページ)をしたときは、時計設定 チャンネルが自動的にNHK教育テレビのチャンネルに設定 されています。
- ★ で押し設定を終了する

お知らせ)


スタートメニューは、約1分間何も操作しないと解除され、放送の 画面に戻ります。

次の場合は、ジャストクロック機能が正しく働きません。

- 時計合わせがされていない。
- 本体時計が3分以上ずれている。
- 時報が放送されなかったとき。
- 時報までの時間が3分を切っているときに本機を使っている(予約録画を含む)。
- 時報と同時に別の音声が混じって放送されたとき。

お手持ちのテレビを本機のリモコンで操作する(メーカー指定)

- 本機のリモコンは、国内メーカー11社のテレビのメーカー指定番号を記憶しています。ご使用になる前にメーカーを指定しておくと、お手持ちのテレビを操作できます。
- 工場出荷時は「シャープA」に設定されています。




メーカーを指定する

リモコンの (テレビ) を押したまま、「メーカー指定ボタン」(下の表を参照)を 5秒以上押す

• リモコンをテレビに向けて操作します。

例: シャープA: **O**+**①**

↑ テレビが操作できるか確認する



対応メーカーとその指定番号一覧表

メーカー	指定ボタン	メーカー	指定ボタン
シャープA [*]	電源 + ①	日立	電源 + 9
シャープB	電源十2	東芝	電源 + 13
シャープC	電源十3	パイオニア	電源十一のア
松下1	電源十4	三洋1	電源 + 15 大モリ
松下2	電源十一多	三洋2	電源 + BS
日本ビクター	電源十一個	フナイ	電源 + ダイレクト
ソニー	電源十一	アイワ	電源 + ^{タイトル}
二菱	電源 + 图		

● 同じメーカーで指定番号が2つ以上あるものは、順番に試して、テレビの操作ができるものを選んで設定してください。

お知らせ

- テレビの種類や機種によっては、本機のリモコンで操作できない ものや、特定のボタンが操作できないものがあります。
- 本機のリモコンのテレビ操作部は、メモリーできるマルチタイプ のリモコンに転送できない場合があります。メモリーする場合は、テレビのリモコンで転送してください。


※ リモコンの乾電池を入れ換えたときは・・・


◆メーカーの設定は「シャープA」に戻ります。メーカー指定をやり 直してください。

● 本機には、リモコンで本機を操作するための信号 (リモコン番号)が2種類(「リモコン番号1」「リ モコン番号2」)あります。本機とシャープDVD レコーダーやDVDプレーヤーを並べて使ってい て、リモコンで本機を操作すると2台が同時に動 作してしまうようなときは、リモコン番号(本体・ リモコンの両方)をいずれかに切り換えると、本 機だけの操作ができます。



本体とリモコンは同じリモコン番号に設定してください。リ モコン番号が違うと、リモコンで本体の操作が行えません。





● リモコン側のリモコン番号を設定する

リモコン番号の設定手順

^{電源} ○○と ① または ② を 5 秒以上押す

● ● とりを押したときは「リモコン番号1」に、● とりを押したときは「リモコン番号2」に切り換わります。

本体の電源が入/切できないときは、本体側のリモコン番号と設定したリモコン側のリモコン番号が違っています。手順3へ進んでください。


● 本体側のリモコン番号を設定する

↑ 本体の電源を「切」にする

本体前面の選局ボタン △○○○○ を同時に 5秒以上押す

 押すたびにリモコン番号が、 「RC-1 (リモコン番号1)」→「RC-2 (リモコン番号2)」と 切り換わります。

本体表示部



リモコンの を押して本体の電源を入/切できるか確認します。

● リモコン操作ができないときは

リモコン番号の確認手順

- ¶ リモコンの ○○○ を押し、本体表示部に点滅 している 「RC-1」 または 「RC-2」 を確認 する
 - 点滅している番号が、本体側に設定されているリモコン番号です。
- **2** リモコン側のリモコン番号を「リモコン番号1」または「リモコン番号2」に設定する
- **3** リモコンの ○○ を押し、本体の電源を入/ 切できるか確認する

お知らせ

- 長時間リモコンに電池がない状態が続いたときは、リモコン側の リモコン番号が「リモコン番号1」に戻ります。
- Gガイド(電子番組表(EPG))のホスト局を設定したとき、電子番組表(EPG)データを取得中は、本体のリモコン番号設定ができません。(本体表示部に「EPG」と表示されます。)


- お住まいの地域によって、受信できるチャンネルは違います。下の「受信チャンネル設定のすすめかた」をご覧のうえ、受信チャンネルを設定してください。
- 工場出荷時(地域番号「000」)は、VHF1~12チャンネルが受信できるよう設定されています。

● 受信チャンネル設定のすすめかた


● チャンネル設定には「地域番号設定」と「個別設定」(1局ずつ個別にチャンネルを設定)の2つの方法があります。



53ページ「地域番号早見表」と**54**ページ「地域番号一覧表」をご覧になって、お住まいの地域にもっとも近い地域番号をさがします。



追加したいチャンネルがありますか? まったく映らない・映りの悪いチャンネルがありますか?



■「地域番号設定」とは

で使用になる場所にもっとも近い都市(受信している電波を送信している都市)を**53**ページに記載の地域番号早見表から選び「地域番号」を入力する方法です。

- ◆ その地域ごとに、あらかじめ見られる放送局の受信チャンネルを定めた設定方法です。
- 地域番号一覧表 (**54~58**ページ) には各地域ごとに、選局番号 (ポジション) 1~12に割り当てられている放送局名を記載しています。
- 地域番号による設定は、お住まいの都市の中でも地域に よって受信チャンネルが異なり、設定しても受信できない場合があります。このときは「個別設定」で設定をしてください。

■「個別設定」とは

地域番号一覧表に当てはまらない地域や、チャンネル設定後 ほかのチャンネルを追加したり削除するとき、チャンネルを1 局ずつ個別に設定する方法です。

CATV(ケーブルテレビ)をご覧になるときは

- CATVを受信するときは、CATV専用のホームターミナル(アダプター)が必要になります。(スクランブルのかかった放送は有料です。)
- CATV会社と受信契約したときは、CATV会社が接続を行います。


CATV を受信するときは、使用する機器ごとに CATV 会社との受信契約が必要です。さらにスクランブルのかかった有料放送の視聴・録画には、ホームターミナル(アダプター)が必要になります。

詳しくは、CATV 会社にご相談ください。 CATV の受信は、サービスが行われている地域に限ります。

● 地域番号で自動設定する

- 地域番号を入力し、自動でチャンネル設定を行います。
- Gガイド(電子番組表(EPG))を使うときは、電子番組表(EPG)データを取得するために必ず地域番号によるチャンネル設定を行ってください。

① 重要



地域番号の設定手順

- テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を本機とつないだ外部入力チャンネル (ビデオ1、外部入力1など)にする
- **2** リモコンの 、または本体の を押し、本機の電源を入れる
 - 詳しくは「電源の入れかた・切りかた」(34ページ)をご覧く ださい。





- 5 ① ・ で「視聴・再生設定」を選び、 で「チャンネル設定」を選ぶ
 - ② (決定)を押す



6 1で「地域番号設定」を選び、寒寒を押す



7 地域番号早見表 (53ページ) または地域 番号一覧表 (54ページ) で確認した地域 番号を ごごごで選ぶ



(例:神奈川県横浜市)

- を押すと、前の画面に戻ります。
- 地域番号を設定(変更)すると、電子番組表(EPG)データ がクリアされます。
- 8 決定を押す
 - 自動設定が実行されます。しばらくお待ちください。
- ◎を押し、終了する

 - 追加したいチャンネル、映りの悪いチャンネルがある場合は、「一局ずつ手動で設定する」で設定してください。(50ページ)

個別設定について

次の場合は、「個別設定」で一局ずつ受信チャンネルを設定してください。

- 地域番号で自動設定できないとき。
- 地域番号で自動設定後に、受信チャンネルを追加したいとき。
- ●地域番号で自動設定された受信チャンネルがきれいに映らないとき。
- 放送のないチャンネルをとばしたい(スキップさせたい)とき。

個別設定画面で使われる用語

画面表示



①ポジションとは(51ページ・手順6)

- ご使用の地域で放送されている放送局を入れる場所のことで、選局する順番を表します。
- 本機では、放送局を入れる場所が地上アナログ放送 (VHF/UHF) 1~62ポジションがあります。
- ※1~12ポジションは、リモコンの①~⑫で選局できます。

13~62ポジションは、 3³⁵で選局します。13~62ポジションは、チャンネルスキップが設定されています。

1~62の各ポジションには、お好みで放送局(地上アナロ グ放送/CATV放送)を入れることができます。

②受信チャンネルとは(51ページ・手順7)

- ◆ 放送局からの電波を受信するために合わせるチャンネルです。
- 本機は、地上アナログ放送(VHFは1~12チャンネル、 UHFは13~62チャンネル)、CATV放送(ケーブルテレ ビC13~C63チャンネル)を受信できます。
- CATV放送を受信するときは、ここでCATVの受信チャンネルを設定します。

③画面表示チャンネルとは(51ページ・手順8)

- テレビ画面に表示されるチャンネル(数字)のことです。 (予約録画時の選局は、この表示で行います。)
- ご使用の地域で使われている使い慣れたチャンネル表示 にしておくと便利です。

④ 受信微調整とは (51ページ・手順9)

●映像の色がうすく見づらいときなどに、受信チャンネルを微調整します。

⑤放送局名とは(51ページ・手順10)

● 電子番組表 (EPG) を表示させたときに表示される放送局名のことで、地域番号で設定されている放送局名が表示されます。

⑥チャンネルスキップとは(51ページ・手順11)

「する」に設定したチャンネルは、本体の選局ボタンやリモコンの

() 透易ボタンを押したときに、飛び越して選局されます。

放送のないチャンネルを飛ばしたいときに便利な機能です。

本機の13~62ポジションは、チャンネルスキップ「する」に設定されています。

⑦設定とは(52ページ・手順12)

● 設定した内容を設定するかしないかの確認です。「取消」を選ぶと、設定内容を取り消すことができます。

次ページへつづく ▶▶▶

● 一局ずつ手動で設定する

◆ 本機をお使いになる地域ごとに受信できる放送局(チャンネル)をさがし、チャンネルを設定してください。

Gガイド®(電子番組表(EPG))を使用するとき・


- Gガイドを使用するときは、個別設定をする場合でも必ず 先に地域番号(地域コード)によるチャンネル設定を行って ください。
- 電子番組表(EPG)データを配信するホスト局(TBS系列の 放送局)は各地域ごとに異なりますので、地域番号を設定 していないと電子番組表(EPG)データが受信できません。
- 個別設定をするときは、**54~58**ページの地域番号一覧表に記載されている番号どおりに、その放送局が映るように受信チャンネルを設定してください。
- 各ポジションに割り当てられている放送局名を変更したときは、手順**10**で正しい放送局名を設定してください。
- 例) 東京の場合、地域番号(地域コード)で自動設定すると、次のように設定されます。

ホスト局 \rightarrow TBS 受信チャンネル \rightarrow 6 ポジション \rightarrow 6

この設定を、ポジション「11」にTBSが映るように変更したときは、ポジション11の放送局名を「TBS」に設定します。放送局名を設定しないと、電子番組表(EPG)データが受信できなくなります。

<u></u> お知らせ)

● 電子番組表 (EPG) に表示される放送局名は、地域番号一覧表 (54~58ページ) で選んだ地域に記載されている放送局名です。 個別設定で設定できる放送局名は、地域番号一覧表で選んだ地域に記載されている放送局名しか選択できません。



重要

◆ HDDやディスクを再生しているときは、
 ■療止/ラママ】を押して再生を止めてから、チャンネルの設定をしてください。(再生中は、設定ができません。)

チャンネル設定の手順

- [例] ポジション [5] に、UHF放送 「42」 チャンネルを受信し、表示 チャンネルを 「5」 に設定する
- テレビの電源を入れ、テレビの入力切換 を本機とつないだ外部入力チャンネル (ビデオ1、外部入力1など)にする
- **2** リモコンの ⇒、または本体の ⇒ を押し、本機の電源を入れる
 - 詳しくは「電源の入れかた・切りかた」(34ページ)をご覧く ださい。
- 3 ① を押し、スタートメニュー画面を表示する





5 1つで「個別設定」を選び、決定を押す



● 個別設定画面が表示されます

次ページの手順へつづく ____

【■】 で「ポジション」の入力欄に「5」を入力する



- ポジションは、1~62があります。
- を押すと、ポジションが進みます。
- ■を押すと、ポジションが戻ります。

↑
 で「受信チャンネル」の入力欄を選び、
 び、
 ・
 ・<




- ■を押すと、受信チャンネルがつぎのように変わります。C63……C14→C13→62→61……2→1
- 上を押すと、受信チャンネルがつぎのように変わります。1→2······61→62→C13→C14······C63

8 過で「画面表示チャンネル」の入力欄を 選び、■■で「5」を入力する

● チャンネル表示が次のように変わります。

→1 ↔2·····61 ↔62 ↔ B1 ↔ B3······B13 ↔ B15 ← → C63 ↔ C62······C14 ↔ C13 ←

- 上を押すと、チャンネル表示が進みます。
- ■を押すと、チャンネル表示が戻ります。
- 予約録画するときは、ここで設定したチャンネル表示で選局 してください。



● 画面表示チャンネルの「B○○」表示はBSチャンネルを表 します。CATV放送などでBS放送を受信しているときに CATVチャンネルの表示をBS表示に変更するための表示 です。





- 選択できる放送局名は、地域番号で設定されている放送局名です。地域番号一覧表に載っていない放送局を追加したときは「表示しない」を選びます。
- 地域番号一覧表に載っていない放送局名は、電子番組表 (EPG)に表示できません。放送局名の「放送大学」は電子 番組表(EPG)に表示できません。



- ポジション13~62は、チャンネルスキップ「する」に設定されています。

次ページの手順へつづく ____

|▲||▼|で「設定」の欄を選ぶ



- 「確認」を選んで(決定)を押さないと、設定されません。
- これで1ポジション分のチャンネル設定が終わりました。引 き続き他のチャンネルを設定したいときは、手順6~13をく り返してください。

※♂を押す

• 設定が完了し、通常画面になります。

(三)お知らせ)

CATVをご覧になるときは

- CATVを受信するときは、CATV専用のホームターミナル (アダ プター)が必要になります。(スクランブルのかかった放送は有料 です。)
- CATV会社と受信契約したときは、CATV会社が接続を行いま す。
- CATVを受信するときは、使用する機器ごとにCATV会社との受 信契約が必要です。さらにスクランブルのかかった有料放送の視 聴・録画には、ホームターミナル (アダプター) が必要になりま す。詳しくは、CATV会社にご相談ください。

CATVの受信は、サービスが行われている地域に限ります。

●「個別設定」で設定したチャンネルを G コード ® で予約するときは

個別チャンネル設定した放送局をGコ-ドで予約する

- ① リモコンの (三)を押す
- ② 数字ボタンを押して、番組表のGコードを入力 する
- ③ (決定)を押す
- 個別チャンネル設定で設定したチャンネルは、Gコードで予 約設定したとき、予約チャンネルの欄は次の表示(「--」) になります。

チャンネル表示



▲ で予約したいチャンネルを選び、(決定)を 押す

- 一度設定すると、そのチャンネルが記憶されます。
- Gコード予約について詳しくは、2.操作編 51、94ページを ご覧ください。
- 個別チャンネル設定した放送局はすべて設定してくださ

G-CODE®

- Gコードは、ジェムスター社の登録商標です。
- Gコードシステムは、ジェムスター社のライセンスに基づいて生 産しております。

● 地域番号早見表

地上デジタル放送の開始にともなう受信チャンネルの変更について

- 2003年12月以降、お住まいの地域ごとに地上デジタル放送が開始されます。
- 地域によっては受信チャンネルが変更されるところもありますので、地域番号を設定しても映らない放送局は「一局ずつ手動で設定する」(**50**ページ)で受信チャンネルを変更してください。

五十音	都市名	地域番号	五十音	都市名	地域番号	五十音	都市名	地域番号
あ	会 津 若 松	030	<	呉	104	IC.	二戸	018
	青森(弘前)	013	ゖ	気 仙 沼	021	の	延	130
	明石(加古川)	090	こ	高 知	116	は	函 館	008
	秋田	022		甲府	050		秦野	048
	阿 久 根	132		神戸	085		八 王 子	043
	旭川	003		神 戸 灘	086		八戸	014
	網走	011		五 條	092		浜 田	097
い	飯田	054	さ	さいたま	037		浜 松	068
	諫 早	125		佐 賀 1	122	ひ	彦根	080
	石 巻	020		佐 世 保	124		日 立	032
	伊 勢	077		札幌(江別)	001	_	姫 路	089
	今 治	114	し	静岡(清水・焼津)	067		平塚(茅ヶ崎)	047
	い わ き	029		島田	071		広 島	101
	岩国	108		下 関	106	ßı	福井	062
う	宇 都 宮	033	,,	上越	057		福岡	117
	宇部	107	せ	仙台	019		福島(郡山)	028
	宇 和 島	115	た	高岡	059	_	福知山	083
お	大分(別府)	127		高松	110	-	福山	102
	大 阪 大 館	084 023		高	065 044	_	富士(富士宮) 藤 枝	069 072
	大	023	ち	(学) (大) (大)	039	ま	藤 枝	082
	大 曲	024	9	<u>* </u>	040	•	姓	035
	大 牟 田	119		 	041	_	松江	096
	岡谷・諏訪	055	2	津	076	_	松本	053
	岡山(倉敷)	098	1	津山	099	-	松山	112
	沖縄	134	1	鶴岡(酒田)	026	_	丸	111
	小樽	002		敦置	063	み	三 木	088
	小 田 原	049	ے	東京23区	042	-	三島・沼津	070
	尾道	103		徳島	109	-	水戸	031
	帯 広	009		鳥取	095		宮崎(都城)	129
か	海南・田辺	094		苫 小 牧	007	む	むっ	015
	鹿 児 島	131		富 山	058		室 蘭	006
	笠 岡	100		豊田	075	も	盛	016
	金沢(小松)	060		豊橋(豊川)	074	ゃ	矢 板	034
	釜石	017	な	長 崎	123		山 形	025
	鹿 屋	133		中津	128		山口(徳山·防府)	105
	川西	087		中津川	066	Þ	行 橋	121
き	北九州	120		長 野 1	051	よ	横 浜 1 横 浜 2	045
	北見(上层)	012		長 野 2	052		横 浜 2	046
	岐阜(大垣)	064		名 古 屋	073	4-	米	027
	京都(宇治)	081		七尾	061	ゎ	和歌山	093
<	桐生	036		名 張	078 004		稚内	005
	釧 路 熊 谷	010 038		名	004	-		
	熊 谷	126	1-		056	-		
	<u> </u>	118	ſこ	新 潟 (長 岡) 新 居 浜	113	-		
	人 苗 不	110		和 店 洪	113			

きかからせ

工場出荷時の設定は、「000」です。

- 地域番号を設定したときに、地域番号一覧表 (**54~58**ページ) に放送局名が記載されていないチャンネルは、自動的にチャンネルスキップされます (地域番号 「000」は除く)。
- 地域番号による設定は、お住まいの都市の中でも地域によって受信チャンネルが異なり、設定しても受信できない場合があります。 受信できないときは「個別チャンネル設定」で1局ずつ個別に設定してください。

● 地域番号一覧表

- Gガイド (電子番組表 (EPG)) で選局するためには、電子番組表 (EPG) データを送信しているホスト局から電子番組表 (EPG) データを受信する必要があります。
- HBC など、文字が白黒反転している放送局は、Gガイドのホスト局です。ホスト局の電波状態によっては、電子番組表 (EPG) データが受信できないことがあります。

	選局番号(ポ	ペジション)	1	2	3	4	5	6 受信手。	7 カンネル	8	9	10	11	12
都道府県	都市名	地域番号						表示チーカ栄	ャンネル ャンネル 局名					
工場出	荷指定	000	1	22	3 3	4	5 5	66	77	8 8	9	10 10	11 11	12 12
	札幌(江別)	001	1 1 HBC		3 3 NHK総合	17 17 TVh	5 5 STV		27 27 UHB		35 35 HTB 9			12 12 NHK教育
北海道	小樽	002	24 24 TV h	2 NHK教育	26 26 UHB	4 4 HTB			7 7 STV		HBC		11 11 NHK総合	
	旭川	003		2 NHK教育	33 33 TVh	37 37 UHB	39 39 HTB		7 7 STV		9 9 NHK総合		11 11 HBC	
	名寄	004	26 26 UHB		33 33 TVh	4 NHK総合	24 24 HTB	6 6 STV				10 10 HBC		12 12 NHK教育
	稚内	005		30 30 NHK教育	33 33 TV h	26 26 LIHB	24 24 HTB		22 22 STV		28 28 NHK総合	10 10 HBC		
北海道	室蘭	006		2 NHK教育	33 33 TVh 29 29 TVh	37 37 UHB	39 39 HTB		7 7 STV		9 9 NHK総合		11 11 HBC	
10/時/巨	苫小牧	007	47 47 TVh	49 49 NHK教育	51 51 NHK総合	53 53 UHB	55 55 HBC	57 57 STV	61 61 HTB					
	函館	800	21 21 TVh	27 27 UHB	35 35 HTB	4 4 NHK総合		6 6 HBC				10 10 NHK教育		12 12 STV
	帯広	009	32 32 UHB 29 29 TVh		34 34 HTB	4 4 NHK総合		6 6 HBC				10 10 STV		12 12 NHK教育
	釧路	010	29 29 TV h	2 2 NHK教育	39 39 HTB	41 41 UHB			7 7 STV		9 9 NHK総合		11 11 HBC	
	網走	011	1 HBC		3 3 NHK総合	27 27 UHB	5 5 STV	35 35 HTB						12 12 NHK教育
	北見	012		2 2 NHK教育			59 59 UHB	61 61 HTB	7 7 STV		9 9 NHK総合		53 53 HBC	
	青森(弘前)	013	1 1 青森放送		3 NHK総合		5 NHK教育		38 38 青森テレビ		34 34 青森朝日			
青森	八戸	014			33 33 青森テレビ		31 31 青森朝日		7 7 NHK教育		9 9 NHK総合		11 11 青森放送	
	むつ	015				4 4 NHK総合		56 56 青森朝日		58 58 青森テレビ		10 10 青森放送		12 12 NHK教育
	盛岡	016				4 4 NHK総合		6 IBC		8 8 NHK教育	31 31 IAT	35 35 テレビ岩手		33 33 めんごい 12 12 NHK教育
岩手	釜石	017		22. NHK総合	20	58 58 テレビ岩手		60 60 めんこい	20		62 62 IAT	10 10 IBC		12 NHK教育
	二戸	018		2 IBC	29 29 めんこい		5 5 NHK総合		37 37 テレビ岩手		27 27 IAT			12 12 NHK教育 12
	仙台	019	1 TBC		3 3 NHK総合 51		5 5 NHK教育 49		32 32 東日本放送 61		34 34 宮城テレビ			12 12 仙台放送 57
宮城	石巻	020	59 59 TBC	2	51 51 NHK総合	Λ	49 49 NHK教育	6	61 東日本放送		55 55 宮城テレビ 37	10		57 57 仙台放送
	気仙沼	021		2 2 NHK総合 2		4 TBC		6 6 仙台放送	43 43 東日本放送		37 37 宮城テレビ 9	10 10 NHK教育 31	11	37
	秋田	022		2 2 NHK教育		4				8	9 9 NHK総合	31 31 秋田朝日 59	11 11 秋田放送 6	37 秋田テレビ
秋田	大館	023		43		4 4 NHK総合				8 8 NHK教育	45	59 59 秋田朝日 41	6 6 秋田放送 47	57 57 秋田テレビ 51
	大曲	024		43 43 NHK教育		4		36	30	8	45 45 NHK総合	41 41 秋田朝日 10	47 47 秋田放送	51 51 秋田テレビ 38
山形	山形	025				4 4 NHK教育		36 36 TUY	30 30 SAY	8 8 NHK総合		10 10 山形放送		38 38 山形テレビ

[●] 地域番号別に設定された選局番号と受信チャンネル・放送局は、当社の調査によるものです。(2005年1月現在)

	選局番号(7	ポジション)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県	都市名	地域番号						受信チャ 表示チャ 放送	ァンネル					
山形	鶴岡(酒田)	026	1 1 山形放送		3 3 NHK総合			6 6 NHK教育		39 39 山形テレビ		22 22 TUY		24 24 SAY
ШЛS	米沢	027				50 50 NHK教育		56 56 TUY	60 60 SAY	52 52 NHK総合		54 54 山形放送		58 58 山形テレl
	福島(郡山)	028		22 NHK教育	31 31 TUF		33 33 福島中央TV		35 35 福島放送		9 9 NHK総合		11 11 福島テレビ	
福島	いわき	029		62 62 TUF		4 4 NHK総合		58 58 福島中央TV		8 8 福島テレビ		10 10 NHK教育		60 60 福島放送
	会津若松	030	1 1 NHK総合		3 3 NHK教育			6 6 福島テレビ		47 47 TUF		37 37 福島中央TV		41 41 福島放送
茨城	水戸	031	44 1 NHK総合		46 3 NHK教育	42 4 日本テレビ	14 14 MXTV	40 6 TBS	39 39 ちばテレビ	38 8 フジテレビ		36 10 テレビ朝日		32 12 テレビ東京
	日立	032	52 1 NHK総合		50 3 NHK教育	54 4 日本テレビ	14 14 MXTV	56 6 TBS	39 39 ちばテレビ	58 8 フジテレビ		60 10 テレビ朝日		62 12 テレビ東京
栃木	宇都宮	033	51 1 NHK総合		49 3 NHK教育	53 4 日本テレビ	14 14 MXTV	55 6 TBS		57 8 フジテレビ	31 31 とちぎTV	41 10 テレビ朝日		44 12 テレビ東京
	矢板	034	40 1 NHK総合		30 3 NHK教育	36 4 日本テレビ	33 33 とちきTV	42 6 TBS	14 14 MXTV	45 8 フジテレビ		59 10 テレビ朝日		6.1 12 テレビ東京
群馬	前橋 (伊勢崎・高崎)	035	52 1 NHK総合		50 3 NHK教育	54 4 日本テレビ	14 14 MXTV	56 6 TBS	38 38 テレビ埼玉	58 8 フジテレビ			48 48 群馬テレビ	62 12 テレビ東京
	桐生	036	51 1 NHK総合		57 3 NHK教育	53 4 日本テレビ	14 14 MXTV	55 6 T B S	38 38 テレビ埼玉	35 8 フジテレビ			41 41 群馬テレビ	61 12 テレビ東京
	さいたま	037	1 1 NHK総合		3 3 NHK教育	4 4 日本テレビ	14 14 MXTV	6 6 TBS		8 8 フジテレビ	38 38 テレビ埼玉	10 10 テレビ朝日		12 12 テレビ東京
埼玉	熊谷	038	51 1 NHK総合		35 3 NHK教育	53 4 日本テレビ		55 6 T B S		57 8 フジテレビ	30 30 テレビ埼玉	59 10 テレビ朝日		61 12 テレビ東京
	秩父	039	51 1 NHK総合		49 3 NHK教育	53 4 日本テレビ	47 47 テレビ埼玉	55 6 TBS		57 8 フジテレビ		59 10 テレビ朝日		61 12 テレビ東京
千葉	千葉	040	1 1 NHK総合		3 3 NHK教育	4 4 日本テレビ	14 14 MXTV	6 T B S		8 8 フジテレビ	42 42 t v k		46 46 ちばテレビ	12 12 テレビ東京
	銚子	041	51 1 NHK総合		49 3 NHK教育	53 4 日本テレビ	39 39 ちばテレビ	55 6 TBS	42 42 t v k	57 8 フジテレビ		59 10 テレビ朝日		61 12 テレビ東京
	23区	042	1 1 NHK総合		3 NHK教育	4 4 日本テレビ	14 14 MXTV	6 T B S	38 38 テレビ埼玉	8 8 フジテレビ	42 42 t v k	10 10 テレビ朝日	46 46 ちばテレビ	12 12 テレビ東京
東京	八王子	043	33 1 NHK総合			35 4 日本テレビ		37 6 TBS		31 8 フジテレビ	42 42 t v k		46 46 ちばテレビ	62 12 テレビ東京
	多摩	044	49 1 NHK総合				61 28 MXTV	53 6 TBS	38 38 テレビ埼玉		42 42 t v k		46 46 ちばテレビ	59 12 テレビ東京
	横浜1	045	52 1 NHK総合		50 3 NHK教育	54 4 日本テレビ	14 14 MXTV	56 6 TBS		58 8 フジテレビ	48 42 t v k	60 10 テレビ朝日		62 12 テレビ東京
	横浜2	046	1 NHK総合		3 NHK教育	4 4 日本テレビ	14 14 MXTV	6 TBS		8 8 フジテレビ	42 42 t v k	10 10 テレビ朝日		12 12 テレビ東京
神奈川	平塚 (茅ヶ崎)	047	33 1 NHK総合		29 3 NHK教育	35 4 日本テレビ	14 14 MXTV	37 6 TBS		39 8 フジテレビ	31 31 t v k	41 10 テレビ朝日		43 12 テレビ東京
	秦野	048	47 1 NHK総合			51 4 日本テレビ	14 14 MXTV	53 6 TBS		55 8 フジテレビ	61 61 t v k	57 10 テレビ朝日		59 12 テレビ東京
	小田原	049	52 1 NHK総合			54 4 日本テレビ	14 14 MXTV	56 6 TBS	20	58 8 フジテレビ	46 46 t v k	60 10 テレビ朝日		62 12 テレビ東京
山梨	甲府	050	1 1 NHK総合	44	3 3 NHK教育		5		37 37 UTY		46		40	
	長野1	051		44 44 NHK総合	50 50 長野朝日		40 40 テレビ信州		42 42 長野放送		46 46 NHK教育		48 48 SBC	
長野	長野2	052		2 NHK総合	20 20 長野朝日		30 30 テレビ信州		38. 38. 長野放送		9 9 NHK教育		11 11 SBC	
	松本	053		44 44 NHK総合	50 50 長野朝日		48 48 テレビ信州		42 42 長野放送		46 46 NHK教育	40	40 40 SBC	
	飯田	054	44 44 長野朝日		3 3 NHK教育	4 4 NHK総合		6 SBC		42 42 テレビ信州		40 40 長野放送		



	選局番号(オ	(ジション)	1	2	3	4	5	6 受信チャ	7	8	9	10	11	12
都道府県	都市名	地域番号						表示チャ放送	ァンネル 局名					
長野	岡谷·諏訪	055			61 61 長野朝日	4 4 NHK総合	59 59 テレビ信州	6 SBC	47 47 長野放送	8 8 NHK教育				
新潟	新潟(長岡)	056	21 21 テレビ21		29 29 テレビ新潟		5 B S N			8 8 NHK総合		35 35 新潟総合TV		12 12 NHK教育
	上越	057	1 1 NHK教育		3 3 NHK総合			37 37 テレビ21		27 27 テレビ新潟		10 10 BSN		33 33 新潟総合TV
富山	富山	058	1 1 北日本放送		3 3 NHK総合								32 32 チュリップ	34 34 富山テレビ
	高岡	059	50 50 北日本放送		48 48 NHK総合				25	0		46 46 NHK教育	42 42 チュリップ	44 44 富山テレビ
石川	金沢(小松)	060				4 4 NHK総合		6 6 北陸放送	25 25 北陸朝日	8 8 NHK教育		33 33 テレビ金沢	11	37 37 石川テレビ
	七尾	061	30		3		5 5 NHK教育		59 59 北陸朝日		9 9 NHK総合 9	57 57 テレビ金沢	11 北陸放送	55 55 石川テレビ
福井	福井	062	39 39 福井テレビ		3 3 NHK教育			6		Ω	9 NHK総合		11 福井放送	12
	敦賀	063	38 38 福井テレビ		30	25	5	6 6 NHK総合 33	35	8 8 福井放送	a		11	12 12 NHK教育 37
	岐阜(大垣)	064	1 東海テレビ 8		39 3 NHK総合 4	25 25 テレビ愛知 25	5 CBC	33 33 三重テレビ 33	35 35 中京テレビ 26		9 9 NHK教育 2		11 メ〜テレ 12	37 37 岐阜放送 38
岐阜	高山	065	8 1 東海テレビ 10		3 NHK総合 4	25 25 テレビ愛知 25	6 5 CBC 8	33 33 三重テレビ 33	26 35 中京テレビ 26		2 9 NHK教育 12		11 メ〜テレ 6	38 38 岐阜放送 28
	中津川	066	10 1 東海テレビ	2	3 NHK総合	25 25 テレビ愛知	8 5 CBC 33	33 33 三重テレビ	35 中京テレビ		9 NHK教育		11 メ〜テレ	28 28 岐阜放送
	静岡 (清水・焼津)	067		2 NHK教育 30	31 31 静岡第一	4	33 33 朝日テレビ	6	35 35 テレビ静岡	8	9 9 NHK総合	28	11 静岡放送	34
	浜松	068		30 静岡第一	27	4 4 NHK総合	29	6 6 静岡放送	39	8 8 NHK教育	52	28 28 朝日テレビ	41	34 34 テレビ静岡
静岡	富士宮)	069		54 54 NHK教育 51	27 27 静岡第一 61		29 29 朝日テレビ 57		39 39 テレビ静岡 59		52 52 NHK総合 53		41 41 静岡放送 55	
	三島·沼津	070	1	51 NHK教育 48	61 静岡第一 3		57 朝日テレビ 5		59 59 テレビ静岡		53 53 NHK総合	50	55 55 静岡放送	58
	島田	071	1 NHK総合	48 静岡第一 44	3 N H K 教育		5 静岡放送		38		42	50 50 朝日テレビ	40	58 58 テレビ静岡
	藤枝	072	1	44 NHK教育	24 24 静岡第一 3	37	26 26 朝日テレビ 5	33	38 38 テレビ静岡 35		42 42 NHK総合 9		40 静岡放送 11	25
	名古屋	073	1 東海テレビ 56		3 NHK総合 54	37 岐阜放送 37	5 CBC 62	33 三重テレビ	35 中京テレビ 58		9 NHK教育 50		11 メ〜テレ 60	25 テレビ愛知 52
愛知	豊橋(豊川)	074	56 東海テレビ 57		54 54 NHK総合 53 53	37 岐阜放送 37 37	62 CBC 55	33 33 三重テレビ 33	58 中京テレビ 59		50 50 NHK教育 51		60 メ〜テレ 61	52 テレビ愛知 49 49
	豊田	075	57 東海テレビ		NHK総合	37 岐阜放送	55 CBC	33 33 三重テレビ	59 中京テレビ 35		51 51 NHK教育 9	33	61 メ〜テレ 11	テレビ愛知 25
	津 	076	1 1 東海テレビ 57 1		3 3 NHK総合 53 3		5 5 CBC 55		35 中京テレビ 47		9 9 NHK教育 49 9	33 33 三重テレビ 59 59	11 メ〜テレ 61	25 テレビ愛知 25 25
三重	伊勢	077	1 東海テレビ 62 1		3 NHK総合 52 3		5 CBC 60 5		35 中京テレビ 54 35		N H K 教育 50	三重テレビ 58	11 メ〜テレ 56	25 テレビ愛知 25 25
	名張	078	東海テレビ	28	3 NHK総合	36 4	5 CBC 34 34	38 6	35 中京テレビ	40 8	9 NHK教育	58 三重テレビ 42 10	11 メ〜テレ 30 30	25 テレビ愛知 46 46
滋賀	大津	079		28 NHK総合 52 52		4 毎日放送 54 4	京都テレビ 56	朝日放送 58	34 34	関西テレビ 60		読売テレビ 62		N H K 教育 50
	彦根	080		52 NHK総合 2 2	36	毎日放送 4	56 びわ湖放送 19	6 朝日放送 6	京都テレビ	8 関西テレビ 8 8		10 読売テレビ 10		50 NHK教育 12 12
	京都(宇治)	081		2 NHK総合 51 2	36 36 サンテレビ 36	4 毎日放送 53 4	19 19 テレビ大阪 19	6 朝日放送 55	34 34 京都テレビ 57 57	関西テレビ 59		10 読売テレビ 61		12 NHK教育 49 12
京都	舞鶴	082		2 NHK総合 50 2	36 サンテレビ 36 36	毎日放送 54	19 テレビ大阪 19 19	6 朝日放送 58	京都テレビ 56	8 関西テレビ 60		10 読売テレビ 62 10		12 NHK教育 52 12
	福知山	083		2 NHK総合	36 サンテレビ	4 毎日放送	19 テレビ大阪	6 朝日放送		8 関西テレビ		10 読売テレビ		12 NHK教育

	選局番号(オ	ポジション)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県	都市名	地域番号						受信チュー 表示チュー 放送						
大阪	大阪	084		2 2 NHK総合	36 36 サンテレビ		19 19 テレビ大阪	6 6 朝日放送	34 34 京都テレビ	8 8 関西テレビ		10 10 読売テレビ		12 12 NHK教育
	神戸	085		28 2 NHK総合	36 36 サンテレビ	18 4 毎日放送	19 19 テレビ大阪	20 6 朝日放送		22 8 関西テレビ		24 10 読売テレビ		26 12 NHK教育
	神戸灘	086			62 62 サンテレビ	54 4 毎日放送	19 19 テレビ大阪	56 6 朝日放送		58 8 関西テレビ		60 10 読売テレビ		50 12 NHK教育
兵庫	川西	087				35 4 毎日放送		37 6 朝日放送		39 8 関西テレビ		41 10 読売テレビ		31 12 NHK教育
	三木	088			36 36 サンテレビ		19 19 テレビ大阪	38 6 朝日放送		40 8 関西テレビ		42 10 読売テレビ		46 12 NHK教育
	姫路	089		50 2 NHK総合	56 36 サンテレビ		19 19 テレビ大阪	58 6 朝日放送		60 8 関西テレビ		62 10 読売テレビ		52 12 NHK教育
	明石 (加古川)	090		51 2 NHK総合	55 36 サンテレビ	53 4 毎日放送	19 19 テレビ大阪	57 6 朝日放送		59 8 関西テレビ		61 10 読売テレビ		49 12 NHK教育
奈良	奈良	091		51 2 NHK総合	36 36 サンテレビ		19 19 テレビ大阪	6 6 朝日放送	34 34 京都テレビ	8 8 関西テレビ	55 55 奈良テレビ	10 10 読売テレビ		12 12 NHK教育
	五條	092		43 2 NHK総合	36 36 サンテレビ		19 19 テレビ大阪	35 6 朝日放送	34 34 京都テレビ		41 41 奈良テレビ	39 10 読売テレビ		45 12 NHK教育
和歌山	和歌山	093		32 2 NHK総合		42 4 毎日放送		44 6 朝日放送		46 8 関西テレビ		48 10 読売テレビ	30 30 TV和歌山	25 12 NHK教育
	海南·田辺	094		50 2 NHK総合		54 4 毎日放送		58 6 朝日放送		60 8 関西テレビ		62 10 読売テレビ	56 56 TV和歌山	52 12 NHK教育
鳥取	鳥取	095	1 1 日本海TV		3 3 NHK総合	4 4 NHK教育				24 24 山陰中央		22 22 B \$ \$		40
島根	松江	096	30 30 日本海TV		34 34 山陰中央			6 6 NHK総合				10 10 BSS		12 12 NHK教育
	浜田	097		2 2 NHK総合	54 54 日本海TV		5 BSS			58 58 山陰中央	9 9 NHK教育			
	岡山(倉敷)	098	23 23 TVせとうち		3 3 NHK教育		5 5 NHK総合	25 25 KSB	35 35 OHK		9 9 西日本放送		11 11 R S K	
岡山	津山	099		2 2 NHK総合				62 62 KSB	60 60 OHK		58 58 西日本放送		7 7 R S K	12 12 NHK教育
	笠岡	100	19 19 TVせとうち	2 2 NHK総合		4 4 NHK教育		6 6 R S K	60 60 OHK	21 21 KSB	17 17 西日本放送			
	広島	101	31 31 TSS		3 NHK総合	4 RCC			7 7 NHK教育			35 35 広島ホーム		12 12 広島テレビ
広島	福山	102	5 1 NHK総合		57 24 広島ホーム		54 26 TSS		3 7 NHK教育			7 10 RCC		11 12 広島テレビ
	尾道	103	1 1 NHK総合		24 24 広島ホーム		26 26 TSS		7 7 NHK教育			10 10 RCC		12 12 広島テレビ
	呉	104	1 1 NHK教育		24 24 広島ホーム		5 5 広島テレビ		26 26 TSS		9 9 R C C		11 11 NHK総合	
	山□ (徳山・防府)	105	1 1 NHK教育				28 52 山口朝日		38 38 テレビ山口		9 9 NHK総合		11 11 山□放送	
ШП	下関	106	41 41 NHK教育			4 4 山□放送	21 21 山口朝日		33 33 テレビ山口		39 39 NHK総合		10	
	宇部	107	14 14 NHK教育				31 31 山口朝日		20 20 テレビ山口		16 16 NHK総合		18 18 山口放送	
	岩国	108	1 1 NHK教育		············	Λ	22 22 テレビ山ロ	6	28 28 山口朝日	0	9 9 NHK総合		11 11 山口放送	20
徳島	徳島	109	1 1 四国放送		3 NHK総合	4 4 毎日放送	20	6 6 朝日放送	21	8 8 関西テレビ			20	38 12 NHK教育
香川	高松	110	33 33 KSB		39 39 NHK教育		37 37 NHK総合		31 31 0HK		41 41 西日本放送 20		29 29 R S K	19 19 TVせとうち
	丸亀	111	42 42 KSB	2	40 40 NHK教育	20	44 44 NHK総合	6	22 22 0 H K	20	20 20 西日本放送	10	18 18 R S K	16 16 TVせとうち
愛媛	松山	112		2 2 NHK教育		29 29 あ いテレビ	25 25 愛媛朝日	6 6 NHK総合		37 37 テレビ愛媛		10 10 南海放送		



	選局番号(オ	ポジション)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県	都市名	地域番号						受信チャ 表示チャ 放送	ァンネル					
	新居浜	113		2 2 NHK総合		4 4 NHK教育	14 14 愛媛朝日	6 6 南海放送		36 36 テレビ愛媛			27 27 あいテレビ	
愛媛	今治	114		30 30 NHK教育		27 27 あいテレビ		32 32 NHK総合		36 36 テレビ愛媛		34 34 南海放送		
	宇和島	115		1 1 NHK教育		34 34 あいテレビ	16 16 愛媛朝日	6 6 NHK総合		32 32 テレビ愛媛		10 10 南海放送		
高知	高知	116				4 4 NHK総合		6 6 NHK教育		8 8 高知放送		38 38 KUTV		40 40 KSS
	福岡	117	1 1 KBC			4 4 RKB毎日		6 6 NHK教育			9 9 TNC		19 19 TVQ	37 37 FBS
	久留米	118	57 57 KBC		46 46 NHK総合	48 48 RKB毎日		54 54 NHK教育			60 60 TNC		14 14 TVQ	52 52 FBS
福岡	大牟田	119	58 58 KBC	19 19 TVQ	53 53 NHK総合	61 61 RKB每日		50 50 NHK教育			55 55 T N C		43 43 FBS	
	北九州	120		2 2 KBC	23 23 T V Q	35 35 FBS		6 6 NHK総合		8 8 RKB每日		10 10 TNC		12 12 NHK教育
	行橋	121		57 57 KBC	19 19 T V Q	43 43 FBS		49 49 NHK総合		60 60 RKB毎日		54 54 TNC		46 46 NHK教育
佐賀※	佐賀1	122		36 36 STS	40 40 NHK教育	38 38 NHK総合	48 48 RKB毎日	52 52 FBS	57 57 KBC	14 14 T V Q			11 11 熊本放送	
	長崎	123	1 1 NHK教育		3 3 NHK総合		5 5 N B C		37 37 テレビ長崎		27 27 長崎文化			
長崎	佐世保	124		2 2 NHK教育		17 17 長崎国際		31 31 長崎文化		8 8 NHK総合		10 10 NBC		35 35 テレビ長崎
	諫早	125		45 45 NHK教育		20 20 長崎国際		24 24 長崎文化		47 47 NHK総合		49 49 NBC		42 42 テレビ長崎
熊本	熊本(八代)	126		2 2 NHK教育	16 16 熊本朝日		22 22 K K T		34 34 TKU		9 9 NHK総合		11 11 熊本放送	
大分	大分(別府)	127			3 NHK総合		5 OBS		36 36 TOS		24 24 0 A B			12 12 NHK教育
	中津	128			48 48 NHK総合		51 51 OBS		37 37 TOS		17 17 O A B	40		45 45 NHK教育
宮崎	宮崎(都城)	129						35 35 テレビ宮崎		8 8 NHK総合		10 10 宮崎放送		12 12 NHK教育
	延岡	130		2 2 NHK教育		4 4 NHK総合		6 6 宮崎放送		39 39 テレビ宮崎				
	鹿児島	131	1 MBC		3 3 NHK総合		5 5 NHK教育		32 32 鹿児島放送		38 38 KTS	40	30 30 鹿児島読売	
鹿児島	阿久根	132				23 23 鹿児島放送		35 35 K T S		8 8 NHK総合		10 10 MB C	17 17 鹿児島読売	12 12 NHK教育
	鹿屋	133		2 NHK教育		4 4 NHK総合		6 6 MBC	31 31 鹿児島放送		33 33 KTS	40	25 25 鹿児島読売	
沖縄	沖縄	134		2 2 NHK総合						8 8 0TV	28 28 Q A B	10 10 RBC		12 12 NHK教育

- ※ 佐賀県にお住まいの方で、Gガイドを設定する場合
 - 「RKB毎日放送」が受信できる地域の方は、「RKB毎日」を選んでください。
 - •「熊本放送」が受信できる地域の方は、「熊本放送」を選んでください。
- ※ ホスト局を「RKB毎日」から「熊本放送」に変更するとき、または「熊本放送」から「RKB毎日」に変更するときは、次のように操作してください。
 - ① 地域番号設定で地域番号[123]を選んで決定ボタンを押した後、地域番号[122]を選ぶ
 - ② 「スタートメニュー」 「各種設定」 「設置調整」 「Gガイド設定」 「ホスト局設定」でホスト局を選ぶ

お知らせ

● 電子番組表 (EPG) に表示される放送局名は、地域番号一覧表で選んだ地域に記載されている放送局名です。

すぐに使う




■ ここでは、基本的な録画と再生のしかたを、おもに本体のボタンを使って説明しています。 メニューなどの操作には、リモコンを使います。 本機の操作について、詳しくは別冊の ② 操作編をご覧ください。

HDDまたはDVDにテレビ番組を	
録画する	60
HDDまたはDVDに録画した番組を	
再生する	62
市販のDVDビデオまたはCDを	
再生する	63
ビデオテープにテレビ番組を録画する	64
ビデオテープを再生する	66
	67

HDDまたはDVDにテレビ番組を録画する//////////

| HDD | DVD RW | DVD RW | VR74-791 | UVD RW | VIDEO | ビデオCD | ビデオ | デーブ |

- ◆ 本機は、HDDやDVD-RW/-Rにテレビ番組を録画 できます。
 - ディスクの種類によっては、録画の操作方法や ディスクをセットしたときの動作が異なります。
 DVDについては 2. 操作編 6~9ページをご覧く ださい。
 - 録画モードを切り換えると、録画可能時間を変えられます。(2. 操作編 36ページ)




テレビ番組の録画手順

[例] HDDにテレビ番組を録画する

① テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を本機とつないだ外部入力チャンネル(「ビデオ1、外部入力1」など)にする



② 🏯 を押し、本機の電源を入れる




● 電源を入れると、本体のHDD·DVDモード選択ボタン が点滅します。点滅中はシステム処理を行っています ので、HDDモード選択ボタンが点灯に変わるまでお待 ちください。

) HDDモード選択ボタンを押す


● HDDモード選択ボタンが点灯し、HDDの操作ができるよう になります。

HDDモード選択中に点灯



DVDに録画する場合は


- ① DVDモード選択ボタンを押す
- ② 「一種」 を押し、ディスクトレイを開ける



- ③ ディスクトレイに録画用のディスクを置く
 - ラベル印刷面を上にして置きます。
- ④ を押し、ディスクトレイを閉める
 - 未使用のDVD-RWディスクをセットした場合は、自動 的に初期化が行われます。しばらくお待ちください。
 - 初期化について詳しくは、2. 操作編 9ページをご覧ください。

次ページの手順へつづく ____

△○◇○を押し、録画したいチャンネルを 選ぶ



を押す

録画が開始されます。



HDD録画中に点灯

- HDDに録画中のときは、HDDモード選択ボタンがオレンジ 色に点灯します。
- DVDに録画中のときは、DVDモード選択ボタンがオレンジ 色に点灯します。

録画を止めるには、◎●●□を押す

電源を切るときは、 本機ので表示またはリモコンのでを押し、 本機の電源を切る

● 待機ランプが点灯します。

本機で録画したDVDディスクを他のDVDプレーヤー で再生したいとき

DVD-RWのとき

- DVD-RW (VRフォーマット) に対応していないDVDプレーヤー で再生したいときは、ビデオフォーマットで録画してください。 (2. 操作編 9、174ページ)
- すべての録画が終了した後、ファイナライズを行ってください。 ([2. 操作編]9、174ページ)
- ビデオフォーマットで録画したDVD-RWはファイナライズを行う と追加録画ができません。ファイナライズを解除すれば追加録画 が行えます。

DVD-Rのとき


- 初期化しないでそのまま録画してください。
- すべての録画が終了した後、ファイナライズを行ってください。 (2. 操作編 9、174ページ)
- DVD-Rは、ファイナライズを行うと追加録画ができなくなりま す。

HDDまたはDVDに録画した番組を再生する/

● HDDやDVD-RW/-Rに録画した番組は、テレビ画面に一覧表示された録画リストからタイトルを選んで再生できます。

ヒント

ファイナライズをしたビデオフォーマットのDVDを再生するときは、メニューに一覧表示されるタイトルから選んで再生します。



番組の再生操作手順

[例] HDDに録画した番組を再生する

① テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を本機とつないだ外部入力チャンネル(「ビデオ1、外部入力1」など)にする



② ●を押し、本機の電源を入れる

● 電源を入れると、本体のHDD·DVDモード選択ボタン が点滅します。点滅中はシステム処理を行っています ので、HDDモード選択ボタンが点灯に変わるまでお待 ちください。 **りモコンの ⊞□**を押す

本体のHDDモード選択ボタンが点灯し、HDDの操作ができるようになります。

DVDを再生する場合は

- ① リモコンの DVD を押します。
- ② 録画したDVDをセットする

リモコンの 〇 を押す

● 録画リスト画面が表示されます。



● ファイナライズ済みビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクの場合は、再生が始まります。



↓ リモコンの**♪**で再生したいタイトルを選ぶ


● 画面リストでタイトルを選ぶときは、 **▲ ▼ ■ ●** でタイトルを選びます。

く リモコンの^{決定}を押す

- 選んだタイトルの再生が始まります。
- HDD再生中は、本体のHDDモード選択ボタンが青色に点灯します。
- DVD再生している場合は、本体のDVDモード選択ボタンが 青色に点灯します。

市販のDVDビデオまたはCDを再生する //////

HDD DVD RW DVD RW VR7まーマット とデオフォーマット VIDEO 音楽用CD デーブ





● 手順4で ○ を押したとき、ディスクによってはテレビ画面にメニュー画面が表示されることがあります。そのときは表示されたメニュー画面に従って操作を行い、再生をしてください。

ディスクの再生操作手順

① テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を本機とつないだ外部入力チャンネル (「ビデオ 1、外部入力1」など)にする



- 電源を押し、本機の電源を入れる
 - 電源を入れると、本体のHDD・DVDモード選択ボタン が点滅します。点滅中はシステム処理を行っています ので、HDDモード選択ボタンが点灯に変わるまでお待 ちください。
- **り** DVDモード選択ボタンを押す


◆ DVDモード選択ボタンが点灯し、DVDの操作ができるようになります。 DVDモード選択中に点灯



- 【 ① ☆☆☆ を押し、ディスクトレイを開ける
 - ② ディスクトレイにディスクを置く
 - ラベル印刷面を上にして置きます。
 - ディスクの両面に記録されている場合は、再生面を下にして置きます。




- ③ ディスクトレイを閉める
 - ディスクによっては、自動的に再生が始まるディスクもあります。



再生が止まります。(選局しているチャンネルが表示されます。)

ビデオテープにテレビ番組を録画する ////////////////////////////

HDD | DVD RW | DVD RW | DVD RW | DVD RW | CデオCD | ビデオ テープ | アープ | アープ | アープ | アープ | アープ |




番組の録画操作手順

① テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を本 機とつないだ外部入力チャンネル (「ビデオ 1、外部入力1」など)にする




- ② 産源を押し、本機の電源を入れる
 - 電源を入れると、本体のHDD・DVDモード選択ボタン が点滅します。点滅中はシステム処理を行っています ので、HDDモード選択ボタンが点灯に変わるまでお待 ちください。
- VHSモード選択ボタンを押す
 - VHSモード選択ボタンが点灯し、VHSの操作ができるよう になります。

VHSモード選択中に点灯



ビデオテープの中央部をゆっくり押して 録画用のビデオテープを入れる





たとき、自動的に排出されます。(オートキャンセラー機能)

養生 ビデオテープ挿入口に異物を入れないでくだ さい。火災・感電の原因となります。

小さなお子さまがビデオテープ挿入口から、 手を入れないようご注意ください。 けがの原因となることがあります。

4 ^◎~○を押し、録画したいチャンネルを 選ぶ






録画を止めるときは、○を押す

『『『『『でも録画を止められます。

お知らせ

● ビデオテープが最後まで録画されると、自動的に巻戻しが始まります。巻戻しが終わるとテープが出てきます。(オートリワインド機能)

HDD DVD RW DVD RW VR7a-マット ビデオ7a-マット Vブラフa-マット



き知らせ

- 再生をしてビデオテープが最終(終端)まで到達すると、自動的に テープの最初(始端)まで巻き戻しされ、テープが出てきます。 (オートリワインド機能)
- ビデオテープの片側を押したり、無理に早く入れたりしたときに テープが正しく入らず、つまる場合があります。このようなときは しばらくお待ちください。ビデオテープが自動的に出てきます。 (オートイジェクト機能)
- S-VHSの市販ソフトも楽しめます。
- S-VHSの再生はできますが、本来の高画質(水平解像度400本以上)は得られません。
- S-VHS録画はできません。
- 再生および特殊再生(スロー、コマ送り)時に、画面ノイズや乱れが出る場合もあります。
- 本機の電源が「切」のとき、ビデオテープを入れると自動的に電源が入ります。(オートパワーオン機能)

テープの再生操作手順

① テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を本機とつないだ外部入力チャンネル (「ビデオ 1、外部入力1」など)にする



② 一 を押し、本機の電源を入れる

電源を入れると、本体のHDD・DVDモード選択ボタン が点滅します。点滅中はシステム処理を行っています ので、HDDモード選択ボタンが点灯に変わるまでお待 ちください。


VHSモード選択ボタンを押す

● VHSモード選択ボタンが点灯し、VHSの操作ができるよう になります。

VHSモード選択中に点灯




3 ビデオテープの中央部をゆっくり押して 録画用のビデオテープを入れる



テープが見える面を上にして テープ背ラベルを手前にします。

- ツメの折れたビデオテープを入れたときは、自動的に再生が 始まります。(オート再生機能)



プのモルバルナルナナ

● ビデオテープの再生が始まります。

5 再生を止めるときは、○を押す

 でも再生を止められます。

英数字	ページ	,
2chステレオ	32	
BS/CSデジタルチューナー		
BSアンテナ		
BSアンテナ電源の設定(BSアンテナ設定)		
BS音声を設定する		
BS単独		
BSチャンネル設定画面	 11	
BSチャンネルの設定		
BSチューナー内蔵テレビ		
1 = 1111		1
BSデコーダー		
BS放送用同軸ケーブル		
CATV (ケーブルテレビ) をご覧になるときは		
CATVボックス	31	
DTSデジタルサラウンド対応プロセッサー・アンプ		
D-コンポーネント変換ケーブル		
D端子ケーブル		
F型コネクター		
F接栓		
Gガイド	39,50	
Gコード予約		
HDD/DVD/VHS共通入力1端子17、27、	30,31	
HDD/DVD/VHS共通映像、音声出力端子	17,21	
HDD/DVD用D1/D2映像出力端子	16,21	
HDD/DVD用S映像出力端子	16,21	
HDD/DVD用アナログ音声出力端子	16,21	
HDD/DVD用光デジタル音声出力端子		
S映像コード		
UHFアンテナ		
UHFアンテナ (地上デジタル)		
VHFアンテナ		
VHF/UHF/BS混合	 20	
VHF/UHF/BS分波器		
VHF/UHFアンテナから入力端子		
VHF/UHFテレビへ出力端子		
WOWOWデコーダー		
WOWOWデコーター WOWOWデコーダーの指定ケーブル	28,29	
WUWUWテコーターの指定ケーフル	28,29	
あ行		
アンテナ線 (ケーブル)	10	
アンテナ線 (ケーフル)アンテナ線接続プラグの取り付け	18	
映像·音声コード		
オーディオ機器		
オートイジェクト機能		
オートキャンセラー機能		
オートパワーオン機能		
オートリワインド機能	65,66	,
か行		
	4.0	
画面表示チャンネル		
乾電池		
共同 (共聴) 受信システム		
個別受信		
個別設定画面		
個別設定(チャンネル)		
混合器	18	,

さ行

ジャストクロック	44
受信チャンネル	
受信微調整	
接続ガイド	
	00
た行	
地域番号一覧表	<u>58</u>
地域番号設定(自動設定)	
地域番号早見表	
地上デジタルチューナ内蔵テレビ	
チャンネルスキップ (BS)	41
チャンネルスキップ (VHF/UHF)	
チャンネル設定(BS)	40
チャンネル設定 (VHF/UHF)	
デコーダー入力端子17、	
テレビへ出力端子17、	
テレビを操作するボタン	
電源の入れかた・切りかた	
電源プラグ	34
同軸ケーブルの先端加工	
時計合わせ	
時計設定チャンネル	
ドルビーデジタル対応プロセッサー・アンプ	33
な行	
入出力端子	16
は行	
- <u></u>	
 ビデオデッキ	
ビデオデッキ ビットストリーム出力端子、検波出力端子	28
 ビデオデッキ	28
ビデオデッキ ビットストリーム出力端子、検波出力端子	28 29
ビデオデッキ	28 29 18
ビデオデッキ	28 29 18 3
ビデオデッキ	28 29 18 3
ビデオデッキ	28 29 18 3 18 49
ビデオデッキ	28 29 18 3 18 49 41
ビデオデッキ	28 29 18 3 18 49 41 49
ビデオデッキ ビットストリーム出力端子、検波出力端子	28 29 18 3 18 49 41 49 39
ビデオデッキ	28 29 18 3 18 49 41 49 39
ビデオデッキ	28 29 18 3 18 49 41 49 39
ビデオデッキ	28 29 18 3 18 49 41 49 39 31
ビデオデッキ	28 29 18 3 18 49 41 49 39 31 45 34
ビデオデッキ	28 29 18 3 49 41 49 39 31 45 34 34 34
ビデオデッキ	28 29 18 3 18 49 39 31 45 34 34 34 34
ビデオデッキ	28 29 18 3 18 49 41 49 39 31 45 34 34 46
ビデオデッキ	28 29 18 3 18 49 41 49 39 31 45 34 46 60
ビデオデッキ	28 29 18 3 18 49 39 31 45 34 46 60 64
ビデオデッキ	28 29 18 3 18 49 41 49 39 31 45 34 46 60 64 62
ビデオデッキ	28 29 18 3 18 49 41 49 39 31 45 34 46 60 64 62

再生(VHS)66

● 製品についてのお問合せは…

お客様相談センター

東日本相談室 TEL **043-297-4649** FAX **043-299-8280**

西日本相談室 TEL 06-6621-4649 FAX 06-6792-5993

≪受付時間≫ 月曜~土曜:午前9時~午後6時 日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)

● 修理のご相談は…

2. 操作編 189ページ記載の『お客様ご相談窓口のご案内』をご参照ください。

● シャープホームページ

http://www.sharp.co.jp/

***//+-7/。株式会社**

本 社 AVシステム事業本部 〒545-8522 〒329-2193 大阪市阿倍野区長池町22番22号 栃木県矢板市早川町174番地